T.O. J.W. 3 ENCET PLOP ORDER DEUP K-1157



### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 72 - 264 - 0000 - I

### Содержание

Раздел I	Общие сведения	2		6
Раздел II	Технические характеристики	7	-	15
Раздел III	Электроника управления и силовая электроника	16	-	55
Раздел IV	Функциональная механическая часть	55	-	67
Раздел V	Описание команд	68	-	84
Раздел VI	Инструкция по монтажу и наладке	85	-	94
Раздел VII	Инструкция по настройке	95		129
Раздел VIII	Инструкция по техническому обслуживанию	129	-	I36

### Описания интерфейсов даны в следующей документации:

PIO	72-264-0001-8
ASCII	72-264-0002-6
NPIIP	72-264-0003-4
V24	72-264-0004-2
ИРПС	72-264-0005-0
CENTRONIC	s72-264-0006-7

C) VEB Robotron Büromasohinenwerk Sömmerda 1983

### РАЗДЕЛ І

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

72 - 264 - 0000 - I

- Общие сведения -
- Характеристика устройства
- 2. Конструкция устройства и принцип работы
- З. Условия техники безопасности и противопожарной защиты

## Характеристика устройства

Буквенно-цифровое печатающее устройство последовательного действия "доботрон II57" образует конструктивный ряд модульных последовательных печатающих устройств различной мощности и степени оснащенности. Основная область применения данного печатающего устройства - устройства и системы вычислительной техники среднего класса.

В зависимости от требований заказчика устройство может исполняться в виде настольного с индивидуальным источником питания или в виде встраиваемого без индигидуального источника пи-

В конструктивный ряд печатающего устройства входят ПУ с тания.

длиной строки в 210 знаков и IS2 знака. Базисная оснастка всех ПУ включает устройство базирования и подачи рулона или бесконечного тормуляра. Возможности применения расширяются за счет подключения дополнительных устройств по обработке контокоррентных карт и отдельных документов.

Качество печати обеспечивается и при использовании бумаги

различной толщины благодаря сканированию толтины бумаги.
Принцип действия ПУ "роботрон II57" мозаично-столоцовый.

при котором при шаговой печати столоца образуется точечная матрица. В пределах столоца задействуются только иглы, участвующие в формировании знака. Установленная на каретке печатающая головка перемещается горизонтально вдоль строки и приводится в движение специальным шаговым электродвигателем. Служащая для передачи движения тросиковая тяга и шаговый электродвигатель обеспечивают принцип двойного управления.

Единство функциональной механической части и управляемой процессором электроники создает высокий комфорт в применении.

Некоторые особенности:

позиционное горизонтальное управление в пределах строки в обоих направлениях;

- вертикальное управление в обоих направлениях;

- оптимизация пути печати;

- запоминание не более двух печатных строк;

- суммирование команд /команды знака проседа и построчной

- программируемое управление движением бланка; - внутренняя автоматическая тест-программа;

- программируемая автоматика визуализации; - различные параллельные и последовательные интертейсы по договоренности.


### 2. Конструкция устройства и принцип работы

ПУ /рис. I/ состоит из следующих комплексов:

- функциональная механическая часть,

- кассета с управляющей и силовой электроникой /51/, - источник питания /52/, - общивка /53/.

На схеме /рис. 2/ представлена функциональная взаимосвязь между отдельными узлами.



#### - Механическая часть ПУ состоит из:

. корпуса с шаговым э/двигателем носителя формуляров.

. каретки /55/ с направляющими осями /56 и 57 . привода каретки с шаговым э/двигателем /59/ и

тросиковыми тягами /59 и 60/, подволящих магнитов /61 и 62/ с планкой /63/,

. автомата красящей ленты /64/.

. Оумагоопорного вала /65/, печатающей головки /66/ с механизмом сканирования толщины бумаги /67/,

устройства подачи бесконечного формуляра или рулона /68, 69/.

. панели управления /70/.

### - Корпус состоит из:

. боковых стенок слева /71/ и справа /72/.

. траверсы. угольника /74/.

Корпус представляет собой несущую конструкцию, которая вместе со всеми другими механическими узлами образует печатающий мехониям, установленный с помощью резиловах упругих элементов /75/ на промежуточной опоре /76/. Кассета, служашая для базирования ТЭЗов электроники управления и сидовой электроники, также закреплена на промежуточной опоре /76/.

- Источник питания /52/ состоит из следующих уэлов:

модуль последовательности переключений /77/,
 модуль питания STM 36P/300w /78/,
 модуль питания STM 24P/72w /79/,
 модуль питания STM 5P /12P 80 W /80/

. блок осевого вентилятора /83/, . сетевой фильтр /84/, штекер устройства и выключатель с балансирным рычажком.


Подключение линий управления и питания к узлам "печа-тающий механизм", "кассета" и "блок питания" осуществляется с помощью штекерных разъемов.


- В зависимости от модификации в комплект оснастки ПУ EXOLAT:

• одностолоцовая или двухстолоцовая печатаждая головка, устройство подачи бесконечного формуляра или рулона, один или два устройства подачи бумаги, сплошной или разделенный бумагоопорный вал /в соответствии с количеством устройств подаче бумаге/.

Используя переходное устройство; можно применять и другую формулярную технику, предназначенную для контокоррентных карт и отдельных документов.

- В зависимости от модификации /настольный или встраиваемый/ ПУ одет в обшивку полностью или частично.





#### 3. Условия техники безопасности и противопожарной защиты /степень защиты/

Степень защити печатающий устройств соответствует треобваниям Постановления об охране труда ASVO/Свод законов, часть I, № 36 от 14//II-1977 г./ и Положения № 3 о выполнении Постановления об охране труда "Степень защиты" /Свод законов, часть I, № 6 от 19/II-1980 г./.

При условии соблюдения требований сопряжения оператор

не подвергается никакой опасности.

Ремонтные работы разрешается проводить только специэльно подготовленному персоналу.

- Общие признаки защиты

Класс защиты: I по ТГЛ 2I366 Степень защиты: IP 20 по ТГЛ СЭВ 778 /для устройства в обшивке/

IP IO по ТГЛ СЭВ 778 /для устройства без

общивки/

В конструктивном и механическом отношении ПУ отвечает требованиям ТГЛ 30101.

- Условия электрической безопасности

"Защитное малое напряжение" в соответствии с Основными поло-жениями по степени защиты ДІ/77/СТП 250.094.100, действующими на предприятии ФЕБ Комбинат Роботрон.

- Условия сопряжения в целях соблюдения требований электрической безопасности

При гальваническом сопряжении интертейса на ПУ могут поступать только такие напряжения, которые являются "защитными малыми напряжениями" в соответствии с вышеназванными Основными положениями или "безопасными малыми напряжениями" в соответствии с требованиями СНЭ 0730.

### PASHEJ II TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

# - Технические характеристики, инструкции и требования -

- Технические характеристики I.
- Пизайн 2.
- Поверхность 3.
- Вентиляция 4.
- Габарити и масса 5.
- Уровень шума 6.
- Электрические условия эксплуатации 7.
- Слектрические характеристики 7.I.
- Электропитание 7.2.
- Устранение помех радиоприему 8.
- овия окружающей среды при эксплуатации, 9. хранении и транспортировке
- Требования техники безопасности и противопожарной IO. защиты /степень защиты/
- Требования к бумаге и красящей ленте II.
- II.I. Bymara
- II.2. Красящая лента
- Условия изготовления 12.
- Объем поставки 13.
- Упаковка и отправка 14.
- Установка и условия гарантии 15.

### І. Технические характеристики

В конструктивный ряд ПУ "роботрон II57" входят устройства типов 264, 267 и 269. Каждая модитикация имеет свои технические параметры, представленные в нижеследующей таблице.

TEXH	ndeckne napamerpa, npedcras.		on somen	constitute .
Пор.	Параметр	264 Тип	267	269
I	Скорость печати в зн./с	180	180	I50 *)
2	Ширина печатающего меха-	132	210,	132
3	Матрица представления знаков вертикально/гори- зонтально, полушаговая матрица	9x7	9 <b>x7</b>	9x9
4	печать	алфацифровая	фид poi	фацив- зая/гра- неская
5	Расстояние между позици- ями печати	2,54  MM = 10  3	наков/дюй	M
6	Размер знаков /без нега-баритной длини/	I,90 MM x 2,70	$MM \pm 0.2$	MM
7	Виды шрифта /устанавли-			
	ваются по программе/: - нормальный шрифт	x	x	x
	- широкий шрифт - наклонный шрифт	X	X	X
8		96	^	
		- возможно раси знаков - состав знаког ности		
9	Кодирование знаков	7-битовый код 1 76; реализация путем переключе диапазонов	набора з	наков
IO	Печать /горизонтальное управле- ние/	поступательно/ управлением по- в пределах стро руемое абсолют тельное позиция буляция путем са свободно пр меток табуляция	зициониро оки; прог ное или о онировани установки ограммиру	PAHUEM PAMMU- THOCU- e; Ta- t/copo-
II	Скорость позицирования по горизонтали в знаках/ секунцу	360	360	300
12	ЗУ знаков	не более 2 печ	атных стр	OK
13	Оптимизация пути печати	общая		
14	Количество копий	5	5	3

 <sup>/</sup>При графической печати 540 точек/сек./

264

формулярная техника 15 - базисная оснастка - или устройство подачи однослойной рулонной бумаги, или устройство подачи бесконечного формуляра

I дорожка

I дорожка или 2 дорожки /деление в соотношении: поперечный формат А4 : продольный формат А4/

пропускная ширина, не более

385 MM

595 MM 385 MM

- диаметр рулона, не более наружный диаметр внутренний диаметр
- прием бесконечного BURLAMOD
- дополнительная оснастка -
- вивод для подключения устроиства ввода контокарт "роботрон II6I
- вивод для подключения устройства ввода формудяров "роботрон II64"
- 16 Расстояние между строками /устанавливается переключателем или программируется/
- 17 Подача бумаги /вертикальное управление/

IIO MM 10-16 MM

в соответствии с международными стандартами

X

X X

4,23 мм /6 строк на дюйм/ 3.18 мм /8 строк на дюйм/ исходный шаг для программирования: 0,5 строки

- поступательно-возвратная с программируемым абсолютным или относительным позиционированием

- возможна табуляция путем установки/сороса свободно программируемых меток табу-NULLEL

- управление форматом по переключателли о установкой на длину 4,6,8 и 12 дюймов или путем снободного программирования - до 12 дюймов

- при 2-дорожечной бумаге независимое пертикальное управление для обеих дорожек

- Визуальность отпечаталной I8 инфогмации
  - Предельно допустимое отклонение по толщине бумаги

визуализации

0.4 MM

программируемая автоматика

19

20	Средняя допустимая на-	2 точки	на знак и и	ılıy
ZI	Деление растра в мм - вертикально - горизонтально	0,37 <sub>_</sub> 0,508	0,37	0,423
22	Установка устройства	ROMUS	льная модиф ктное устро идуальным С	MCTBO C

тания - встраиваемая модификация: частичная облицовка, без индивидуального блока пи-

тания

2. Дизайн

Форма и окраска отвечают требованиям, перечисленным в Основных положениях по дизайну бекк.

#### З. Поверхность

Поверхности внутренних узлов подвергнути гальванической обработке, покрыты даком или консервирующим средством,

#### 4. Вентиляция

Настольные /компактные/ устройства подвергаются достаточной принудительной вентиляции благодаря вентилятору, по-

мещенному внутри устройства.

Для модификаций, предназначенных к установке в конструкции и подверженных там действию повышенной температуры окружающей среды, необходимо по согласованию с изготовителем принять меры, обеспечивающие достаточную вентиляцию. Это относится как к устройствам с вентилятором, так и к устройствам без вентилятора.

5. Габариты и масса	модифика 264,269	ции 267
Настольное устройство Ширина /мм/ Внсота /мм/ Внсота с насадкой для подачи	724 297 352	922 297 352
рулонной бумаги /мм/ Высота с устройством ввода контокарт "роботрон II6I" /мм/	403 396	403 396
Внсота с устройством ввода сормуляров "росотрон II64" /мм/ Глубина /мм/ Масса /кг/	600 55	600 65

Встраиваемое устройство		
Ширина /мм/ Высота /мм/ Высота с насадкой для подачи	724 262 316	922 262 316
рулонной бумаги /мм/ Внсота с устройством ввода	367	267
RUCOTA C VCTDOUCTROM BROILA	360	360
бормуляров "роботрон II64" /мм/ Глуоина /мм/	457 36	457 46

### 6. Уровень шума

- шум при работе - шум на холостом ходу ≤ 50 дБ /АІ/,

измерено на расстоянии I м от передней стороны обслуживания и на высоте 0,5 м над устройством.

ПУ при измерениях было в полной облицовке и закрыто.

### 7. Электрические условия эксплуатации

7.1. Электрические характеристики

- Сетевое напряжение: 220 В +10%; 47-63 Гц

- Потребляемая мощность:

D .	модификация	мощность
	264	230 Br
	267 269	230 BT 230 BT

- Вид защиты: защитный провод

### 7.2. Электропитание

- Внутреннее электропитание

При внутреннем электропитании устройства оснащены стабилизированным блоком питания, генерирующим нужные напряжения.

- Внешнее электропитание

Для устройств, не оснащенных индивидуальным блоком питания, требуется наружный источник питания, генерирующий напряжения, соответствующие "задитным малым напряжениям" согласно Основным положениям по степени защиты 01/77 СТП Цет 50.094.100 или "оезопасным малым напряжениям" согласно СНЭ 0730.

Требуются следующие напряжения с указанными условиями:

5 N ± 5 %, 3.5 BT 5 PR ± 5 %, 25 BT 5 P ± 5 %, 50 BT 

 12 P ± 5 %,
 25 BT

 24 P ± 15 %,
 72 BT ★/ /с импульсной нагрузкой/

 36 P + 5 %,
 300 BT /с импульсной нагрузкой/

 12 N ± 5 %,
 2 W

 24 P ± 15 %,
 2 W

\*/ При использовании устройства ввода формуляров "роботрон II64" руководствоваться требованиями, указанными в Технических характеристиках 68-564-II00-0.

Последовательность подключения: I. 5 N, 5 PR, 5 P, 12 P, 12 N 2. 24 P, 36 P

Последовательность отключения: I. 36 P, 24 P 2. I2 P, 5 P, 5 PR, 5 N, 42 N

8. <u>Устранение помех радиоприему</u>
Предели помех радиоприему F1/15 и F3/15 по ТГЛ 20985.

# 9. Условия окружеющей среды при эксплуатации, хранении и транспортировке

Voice in the second sec	Эксплуатация	упан	Хранение	неупаков.	Транспортировка
Классификация (ТТЛ 26465) Температура окруж.среды Допустимый перепад температуры Отн. влажность воздуха	#5 - #40°C 5 К/час не более 80% при +30°C (при действии аг- рессивных веществ - ТГЛ 9200/03, п. 1)	-	2 - +40°С болев 90% +30°С	- 35 - 65%	TKL 3 -50 - +50°C IO К/час не более 95% при 30°C
Давление воздуха	84 KH2 - 107 KH2	не 184 1	мене <b>е</b> кПа	парциальное давление во- дяного пара не более 2 кПа	не менее 84 кПа
Мехэническая нагрузка - периодические колебания - пик амплитуды пути	5 — 35 Гц € 0.15 мм (дивпезон 35 Гц: € 0.2 €)			5 - 35 Гц ≤ 0,15 мм (диапазон 35 Гц; g ≤ 0,2g <sub>n</sub> )	не более 15 д.
. ZOZNAN	не более 2 s <sub>n</sub>		donee I5 gn	не более 2 вп	
продолжительность толчков	>0,5 MC	- n	10 мс продолжительность более 3 месяцев предохранять устриопления пыли		5 - 10 мс длительность транспортировки не более 8 недель длительность транспортировки и хранения не более 5 месяцев со дня отправки

10. Требования техники безопасности и противопожарной защити /степень защиты/

Степень защиты устройств отвечает требованиям, указанным в Постановлении о защите труда - ASVO - /Свод законов, ч. I, № 36 от I4/XII-1977 г./ и в Положении № 3 о выполнении Постановления об охране труда "Степень защиты" /Свод законов, ч. I, № 6 от I9/II-1980 г./.
При условии соолюдения требований по сопряжению оператор не поправотается никатой оператор.

тор не подвергается никакой опасности.

Ремонт разрешается проводить только специально подготовленному персоналу.

- Общие признаки защиты

Класс защити: І по ТГЛ 21366

Степень защиты: IP 20 по ТГЛ СЭВ 778 /для устройства в

IP IO по ТГЛ СЭВ 778 /для устройства без общивки/

В конструктивном и механическом отношениях 🗓 отвечает требованиям ТТЛ ЗОІОІ.

- Условия электрической безопасности

"Защитное малое напряжение" в соответствии с Основными положениями по степени защиты 01/77/СТП Цет 50.094.100, действующими на предприятии ФЕБ Комбинат Роботрон.

- Условия сопряжения в целях соблюдения требований электрической безопасности

При гальваническом сопряжении интертейса на 🖾 могут поступать только такие напряжения, которые являются "зашит-ными малыми напряжениями" в соответствии с вышеназванными Основными положениями или "безопасными малыми напряжениями" в соответствии с требованиями СНЭ 0730.

### II. Требования к бумаге и красящей ленте

II.I. Бумага

- Качество бумаги

Вес на единицу площади

однослойная

40-I20 r/KB.M

многослойная

40-60 r/KB.M /копирка весом по 20 г/кв.м/

Kapra

до 130 г/кв.м

- Вили бумаги

Бесконечный ружон по ТТЛ 24738 Бесконечный фолмуляр по ТГЛ 27688 II.2. Красящая лента

- Качество красящей ленты: натуральный шелк или синтетическая ткань

- Исполнение: ширина ІЗ мм, намотка на стандартную катушку диаметром 54 мм по ТГЛ СЭВ 248-76 или на специальную катушку диаметром 82 мм, с метками конца ленты /переключающие отверстия/

- Степень пропитки: "тонкая пропитка" по ТГЛ СЭВ 249-76

Степень пропитки до 25.% включительно до 20% включительно Ткань Натуральный шелк Синтетическая ткань

### 12. Условия изготовления

Устройства изготавливаются в соответствии с действующей конструкторской и технологической документацией, соответствующими государственными и отраслевыми стандартами ГДР и действующими Основными положениями.

### 13. Объем поставки

В объем поставки входят: печатающее устройство, базисный комплект принадлежностей и документация по эксплуатации устройства.

Расширение объема поставки - по договоренности с по-

ставшиком.

### 14. Упаковка и отправка

- Внутри страны

Отправка производится с завода в комбинированной упаковке. Размеры /длина х ширина х высота/ в мм;

1030 x 770 x 790; тип 269, 1030x 770 x 790 тип 264. 1230 x 770 x 790. тип 267.

Внутри упаковки устройства застопорени крепежными транспортными приспособлениями. Упаковка не защищает от климатических воздействий. Все контейнеры и транспортные крепежные средства подлежат возврату на завод-изготовитель.

- За рубеж

Если не оговорено по-другому, то отправка производится с завода в соответствии с условиями отправки внутри страны. В этом случае контейнеры и транспортные крепежные приспособления еходят в комплект поставки.

### 15. Установка и условия гарантии


Оговаривается в отдельном контракте.

### РАЗДЕЛ ІІІ

### ЭЛЕКТРОНИКА УПРАВЛЕНИЯ И СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

	CTP.
Список сигналов     Общее описание электроники управления и силовой электроники     Процессор (ZVE)     З.І. Управление по интерфейсу     З.2. Запоминание строк     З.3. Оптимизация пути печати     Разрядка в тексте     Формирование знаков     Корректировка времени вылета игл     Управление движением бланка     Автоматика визуализации     Принцип управления процессора	20 2233324 2255 2255 2266 26
4. Управление кареткой 4.I. Общее описание 4.2. Логическое управление кареткой 4.2.I. Функциональное описание отдельных узлов 4.3. Силовое управление кареткой	35 35 36 39 43
5. Управление усилителем печати и подводящими магнитами Усилитель печати 5.I. Общее описание 5.I.2. Логическое управление усилителем печати 5.I.3. Силовое управление усилителем печати 5.2. Усилитель подводящих магнитов	44 44 44 45 47 48
6. Управление подачей бумаги и красящей лентой 6.1. Общее описание 6.2. Логическое управление подачей бумаги 6.3. Силовое управление подачей бумаги Управление красящей лентой 6.4.1. Общее описание 6.4.2. Принцип работн управления	48 48 49 51 51 51 52
7. Электропитание	53-54

```
І. Список сигналов
                     - шина адресов
A1 ... A15
                     - шина данных
DO ... D7
                     - разрешающий сигнал "выполнить"
/LFG
                     - сигнал направления движения каретки
/VW
                     - скорость табуляции
/VTAB
                     - правый край
/RR
                     - левый край
- сигнал "выполнить"
/LR
LAUF
                     - датчик I
/G1
/G2
                     - датчик 2
                     - сигнал счета вперед
/ZV
                     - сигнал обратного счета
/ZR
                     - такт двигателя
MT
                     - высокий фазный ток
/JPH
                     - блокирующий ток
HST
                     - разрешающий сигнал "такт печати"
/DTFG
                     - разрешающий сигнал для импульса печати
FGDJ
                       (производный от такта двигателя МТ)
                     - сигнал запуска импульса печати
XDJ
                     - сигнал подвода головки
/KAS
                     - включение двигателя красящей ленты
/FMA
                     - разрешающий сигнал "подача бумаги -
/XPFG1(2)
                       левая (правая) дорожкай
                       сигнал увеличения частоты - левая
 /FRH1(2)
                        (правая) дорожка
                       сигнал направления подачи бумаги -
 /XPWV1(2)
                        левая (правая) дорожка
                     - счетный сигнал подачи бумаги - левая
 /PZS1(2).
                        (правая) дорожка
                     - импульсы І-7 игл
 /NJ11.../NJ17
                      - импульс 8 иглы одностолоцовой головки
 NI18
                     - импульс 9 иглы одностолоцовой головки
/NI28
                     - сигналы выборки управления силовыми
/WE1, WE2, /WE3
                        оконечными каскадами каретки
                      - сигналы выборки управления силовыми
MT1, MT2, MT3
                        оконечными каскадами подачи бумаги
                      - сигналы выборки управления силовыми
/DJ 01, DJ 02-
                      - оконечными каскадами печатающих магнитов
 DJ 09
                      - сигналы обмотки шагового двигателя
W11, W12
W21, W22, W31, W32
PR(L)11, PR(L)12
PR(L)21, PR(L)22,
PR(L)31, PR(L)32
                        каретки
                      - сигналы обмотки шагового двигателя по-
                        дачи бумаги - правая /левая/ дорожка
DM011, DM012,
                      - сигналы обмоток печатающих магнитов
DM021, DM022
DMO91, DMO92,
                     - Druckgeschwindigkeit
 /VDR
 SM1
 SM2
                     - сигналы обмоток подводящих магнитов
```



### 2. Общее описание электроники управления и силовой электроники

На блок-схеме /рис. 3/ представлены функциональные уэлы электроники управления и силовой электроники, органы управления и контроля, а также их функциональные взаимосвязи.

#### Функциональные узлы:

. mpoueccop / ZVE/,

. управление кареткой. . управление усилением печати,

управление подачей бумаги . управление красящей лентой,

управление подводящими магнитами,

. полок питания.

#### Органы управления:

. сетевой вы ключатель,

клавиша "Синхронизация", клавиша "он/оф-лайн", клавиша "Подача бумаги", клавиша "Расстояние между строками", . поворотный выключатель "Ілина формата", . клавища "Отвод печатающей головки".

#### Органы контроля:

. контакт /микровыключатель/ / ГВНУ / неисправность красящей

. контакт /микровиключатель/ РЕ /конец бумаги/.

. лампа сигнализации конца бумаги, . лампа сигнализации неисправности, . лампа сигнализации "Режим он-лайн",

. лампа контроля напряжения.

Процессор / ZVE, микропроцессорная система/ управляет прохождением всех операций на печатакжем устройстве.

По интерфейсу / ГГ/ данные /подлежащие печати знаки и управляющие символы/ принимаются и осрабатываются по внутренним программам таким образом, чтоон управляющие сигналы могля в определенной временной последовательности и с определенной длительностью подаваться на соответствующие функциональные уэлы. Путем формирования управляющих сигналов из их логических и силовых составляющих они задействуют функции печати, которые в своем единстве и временной по-

следовательности определяют функциональный режим устройства.
От функциональных узлов "Управление кареткой" и "Управление подачей бумаги" сигналы или последовательности сигналов /тактовые и счетные сигналы/ передаются на процессор, т.к. они необходими для управления последовательностью про-

хождения операции. Обслуживающий персонал может воздействовать на функпионирование устройства с помощью клавии, выключателей и органов контроля, значение которых поясилется в инструкции по эксплуатации 69-264-0000-8.

#### 3. Процессор

Координацию всех функций печати /прием и подготовка данных, управление кареткой, управление усидением печати, управление подачей бумаги и красящей лентой/ осуществляет микропроцессорная система /процессор/, блок-схема которой представлена на рис. 4.




Рис. 4. Блок-схема процессора

Пентральный процессор /сти/, органы ввода и вывода /РТО, STO/, оперативное и программируемое постоянное ЗУ /ОЗУ, ППЗУ/, а также счетчик-датчик времени /СТС/ явля-ются-составными частями микропроцессорной системы.

Техника программирования реализует следующие функ-

- управление по интерфейсу,
- запоминание строк,
- оптимизация пути нечата
   разрядки в тексте,
- формирование знаков,
- корректировка времени вылета игл,
- управление движением оланка,
- автоматика визуализации.

### З.І. Управление по интерфейсу

Процессор управляет приемом печатной информации и подачей сигналов состояния между ПУ и задействуемым узлом. Объем и кодирование печатной информации, а также сообщения

о состоянии: см. описание интерфейса, соответствующего ПУ.

Внимание! Описания интерфейсов содержатся в разделе У технического описания. При необходимости следует заказать отдельно в зависимости от модификации ПУ.

### 3.2. Запоминание строк

Все принятие задействованным узлом печатные знаки перед распечаткой вводятся в ЗУ строк.

К этим знакам добавляются следующие: - управляющие символы разрядок в тексте,

- управляющие символы переключения диапазона знаков.

- управляющие символы горизонтальной табуляции.

В общей сложности можно вводить в 3У информацию не более двух строк, включая вышеназванные символы.

Строка в 3У строк завершается следующими командами:

- команды подачи бумаги/команды дополнительной формулярной техники,

- возврат каретки (CR) - возврат на один шаг (BS),

- относительное горизонтальное позиционирование в обратном направлении (HPRR),

- абсолютное горизонтальное позиционирование: при запанной позиции < фактическая позиция.

Если оба диапазона ЗУ строк заполнены, то дальнейший прием данных олокируется и начинается распечатка зафикси-рованных в ЗУ знаков. Если во время передачи данных установленная частота последовательности данных понижается, то процессор задействует распечатку всех содержащихся в ЗУ печатаемых знаков.

# 3.3. Оптимизация пути печати -

Распечатка ЗУ вследствие превышения времени осуществляется без оптимизации пути печати /печать только в поступательном направлении/. Если оба диапазона ЗУ строк заполнены без превышения времени, то перед распечаткой следующей по порядку строки осуществляется оптимизация пути печати.

Оптимизация пути печати включает следующие функции:

- определение оптимального для следующей по порядку стро- - 7 ки направления печати при соблюдении длины разбега и выбега, а также времени успокоения при реверсировании;

- удлинение выбега при различных позициях начала и конца строки в целях обеспечения минимальной длины разбега:

- игнорирование знака пробела перед первым или после по-

следнего печатаемого знака;

- суммирование табуляционных отрезков и знаков пробела в целях реализации быстрого перебега через знаки-пробела на ПУ с различной скоростью печати и табулиции;

 определение результирующего расстояния до позиции при следующих одна за другой командах горизонтального позиционирования и знаках пробела.

#### 3.4. Разрядки в тексте

Для разрядок в тексте можно использовать печатные знаки с широкой или наклонной конфигурацией /последние возможны только на ПУ со 180 знаками/.

Модификация структуры знаков реализуется исключитель-

но техникой программирования.

Знак с широкой конфигурацией образуется благодаря двойной распечатке каждой точки матрицы печатных знаков, что дает двойную ширину не только печатного знака, но и

конфигурации шрифта.

Для образования печатных знаков наклонной конфигурации осуществляется преобразование нормального печатного знака путем смещения каждой точки знакового столоца по столоцам в восходящем порядке, что дает шрифт "курсив" с углом наклона ок. 30°.

Начало разрядки в тексте запускается передачей команды на использование печатных знаков с широкой или наклон-

ной конфигурацией.

#### Отмена разрядки имеет место при:

командах на подачу бумаги/командах дополнительной формулярной техники,

- подаче команды на нормальную печать,

- при синхронизации.

При подаче различных команд на вид шрифта вид разрядки зависит от поданной последней команды на вид шрифта. Направление печати ни в коей мере не ограничивает выбор разрядки.

### 3.5. Формирование знаков

Знаки формируются на базе генератора знаков /ШПЗУ/, в котором зафиксирована точечная матрица каждого знака из определенного набора знаков.

Печатные знаки с широкой или наклонной конфигурацией представляют собой модификации нормальных печатных знаков,

зафиксированных в генераторе знаков.

### 3.6. Корректировка времени вылета игл

В целях обеспечения поступательной возвратной печати по позициям необходимо учитывать время вылета печатающих игл. Для этого импульов выборки управления для печатающих игл подаются в разное время в зависимости от направления печати и скорости печати.

### 3.7. Управление движением бланка

Управление движением бланка характери услов:

- программируемой длиной формуляра,

- программируемой конечной строкой формуляра,

- программируемыми метками табуляций,

- относительным и абсолютным вертикальным позиционированием.

Следующие одна за другой команды на подачу бумаги (РУ) перед выполнением суммируются до результирующей позиционирования. На ПУ двухдорожечной модификации обеспечивается параллельная работа устройств подачи бумаги.

#### 3.8. Автоматика визуализации

Автоматика визуализации активизируется подачей соответствующего управляющего символа (SLZE). Благодаря ей после полной распечатки 3У/ЗУ строк опорожнено/, если не следует новая передача данных, в промежуток времени, составляющий ок. І с, автоматически задействуется подача бумаги, благодаря чему полностью визуализируется отпечатанная последней строка. При передаче нового знака или команды рег бумага возвращается в исходную позицию. Отмена автоматики визуализации осуществляется олагодаря управляющему символу SLZA или путем синхронизации.

#### 3.9. Принцип управления процессора

Ниже дается обзор исходных программ и с помощью различных планов прохождения программы поясняется принцип управления процессора.

#### Перечень исходных программ

**SY** ... СИНХРОНИЗАЦИЯ

- типовая программа синхронизации

НР ... главная программа - центральная программа координации всех функций ПУ; определение длины разбега, нужной для печати; реализация более плинного разбега, если необходимо

IF ... интерфейс

- идентификация и анализ команды; запоминание знаков

во ... переключение на широкий шрифт

- нключение или выключение широкого шрифта при заполнении ЗУ

su ... переключение на наклонный шрифт - включение или выключение наклонного шрифта при заполнении ЗУ

си ... переключение кода - переключение диапазона знаков при заполнении ЗУ.

ZE ... KOHEL CTPOKE

- завершение строки в ЗУ строк команда PV, CR, BS, HPRR или HPA OPZ

МГ ... такт двигателя

- подсчет всех МТ для привода ка-Petku

- переход к подготовке колонок при печати

- переход к табуляции при разбеге, Bucere, nepedere

- переход к главной программе при остаточном вноеге

HP горизонтальная табуляция	- на каждом IO-ом МТ отрицатель- ное приращение счетчика ТАВ - при длине табуляции более 20 включение УТАВ (360 знаков/с) - при вноеге отключение LFG при ТАВZ 7(3) - при разбеге и перебеге переход к печати при ТАВZ = Ø
SP BN3OB 30	- при печатном знаке — определение адреса пуска для ZG - при метке текста — начать вноег; если следующая строка уже запи—сана в ЗУ, — оптимизация пути печати - при метке вО — включить или выключить широкий шрифт - при метке SU — включить или выключить наклонный шрифт - при метке СО — переключить диапазон знаков - при метке НТ — из соответствую—
ZG генератор знаков	щего регистра шагов табуляции ввести в счетчик ТАВ  — определение адреса пуска 26
BN E2N9V	распечатываемого знака - подготовка печатных столоцов при вsк, NOR, VWD, 9 игл, 180 знаков/с
B6 E289♥	- подготовка печатных столоцов при вск, шир. шрифт, 9 игл, 180 эн./с
BS E2S9V	- подготовка печатных столоцов при ESK, накл. шрифт, 9 игл. 180 зн./с
SN E2N9R	- подготовка печатных столоцов при ESK, NOR, RWO, 9 игл, 180 ан./с
SB E2B9R	- подготовка печатных столоцов при ESK, шир.шрифт, RWD, 9 игл, ISO знаков/с
SS E2S9R	- подготовка печатных столоцов при ESK, накл. шрифт, RWD, 9 игл, ISO энаков/с

SE ... определение вели- - часть программы LF по определению величины шага управления РУ чины шага - часть программы IF, в которой OP ... ОПТИМИЗАЦИЯ PV на основании определенной величины шага отдельной РV оптимизируется все движение РУ - установка меток для PV, а также SM ... установка метки IJIR PV установка меток и регистров иля управления движением формуляра ТА ... клавишный опрос - управление и снятие вибрации с клавиш PV в режиме "оф-лайн" **UP** ... подпрограммы - подпрограммы для всего управления РУ ILIA PV - пуск управления РУ и управление PF ... деблокировка PV подволящими магнитами, а также управление направлением РУ - отработка заданного количества ... прерывание тактактов, обработка сообщения РЕУ тового управления и сообщения АРЕ, а также пуск условий контроли за временем ... преривание времен- - контроль за тактовым управленого управления РУ нием РУ, реверсированием при

ру вперед и старт в поступательном направлении, управление вре-

менем успокоения РУ

### Рис. 5. Блок-схема программы: синхронизация и авария

```
1 - Пуск
2 - Включить сеть или клавиша "Синхронизация"
3 - Подпрограмма "Авария"
4 - ММ / при авария
5 - Микропроцессорная система в основном положения
6 - Установить расстояние между строками (клавишний опрос)
7 - Установить высоту формуляра (опрос выключателей)
8 - Авария в регистре состояния
9 - Включить лампу "Техническая ошибка"
10 - Основное положение всех сигналов интерфейса
11 - Нажата ли клавиша "он-лайн"?
12 - нет
13 - Подпрограмма "Абсолютний конец бумаги"
14 - Подпрограмма "Авария"
15 - Успокоение каретки ок. 300 мс
16 - Конец бумаги?
17 - да
18 - Выключить все функции ПУ
19 - Останов
20 - Техническая ошибка?
21 - Включить деблокировку приема
22 - Режим "оф-лайн"?
23 - Каретка в основном положений
24 - Нажата ли клавиша "он-лайн"?
25 - Включить деблокировку приема
26 - Привод формуляра в основном положений
27 - Сообщение об ошибке (только при последовательном интерфейсе)
28 - Последовательный интерфейс?
29 - Подключена ли дополнит формулярная техника?
30 - Переход к главной программе
31 - Переход к главной программе
32 - Выключить "ПУ тотово к работе"
33 - Подача "Состояния ошибки"
```

- Дополнит.формулярная техника в основном положения





Рис.5 Елок-схема программи: синхронизация и авария



Елок-схема программи: главная программа


### Рис. 6. Блок-схема программы: главная программа

```
- Движение каретки актив.?
   - Было ли уже сообщение об ошибке?
   - да
- Есть ли еще знаки в ЗУ строк?
   - Конец тест-программы?
   - Подача бумаги актив.?
   - Авария подпрограммы
                                   CM. I/A4
   - Контроль времени начала пуска печати (ок. 200 ыс)
IO
   - Еще команды на подачу бумаги?
   - Должиз ли выполняться комзида Delet?
12
   - ZFT OKTUB.?
13
   - Режим "он-лайн"?
  - Пуск контроля времени выполнения команд на подачу бумаги
       ок. 200 мс)
      Пуск контроля времени услокоения ПУ (ок. І с)
15
16 - Техн. ошибка?
17 - Включить деблокировку приема
18 - Работает ли тест-программа?
19 - Активизация дополн. формулярной техники
  - Загружен ли регистр PV?
   - Нажата ли клавиша отвода головки?
   - Нажата ли клавива "он-лайн"?
22 — нажета ли клавива "он-лаин":
23 — Последовательный интерфейс?
24 — Актуализация регистра дополн.формул.техники
25 — Загружен ли регистр ZFT?
26 — Отвод головки
27 — Есть ли еще знаки в ЗУ строк?
28 — Заполнен ли бубер интерфейса?
29 - Полностью ям опорожнен буфер питеррейса?
30 — Вилючена ли деблокировка приема?

31 — Активизироветь подву бумаги

32 — Загружен ли буфер интерфейса?

33 — Заполнено ли 63 строк?
   - Определить длину разбега для печати
   - Запустить контроль времени передачи буфера интерфейса
в 3У строк (ок. 200 мс)
36 - Нажета ли влавина "Тест"?
37 - Бумага в позинии печати?
   - Бумага в позишим печати?
38
   - Имеется ли мышимальный разбег?
39 - Загрузить регистр подачи бумаги подачей на оджу строку
40 - Нажата ли клавиша "РУ"?
41 - Заполнить ЗУ строк контрольными данными
42 - Запустить возврет бумаги в позицию печати 43 - Увеличить дляну разбега (активировать движение каретки)
44 - Разбег для петэти (активизировать движение каретки)
45 - Загрузить регмотр подачи бумаги
46 - Загрузить в сетистр РV соответствующую подачу бумаги
47 - РV: подача бужаги
       дет: дополнительная формулярная техника
```



### Рис. 7. Блок-схема программы: программы Interrupt

- Interrupt: I такты подачи бумаги (дорожка І) бев левого концевого контакта - Пуск Interrupt такты подачи бумаги (дорожка 2) без правого KOHUEBOTO KOHTAKTA - Interrupt: квитирование дополн.формулярной техники 456789IO Постигнута ли заданная повиция? - Подача оумаги (дорожка I) актив.? - Подача оумаги (дорожка 2) актив.? - Sarpymen ин еще регистр ZFT? - Her - Обозначить ошноку позиционирования 12 - Работает ди синхронизация? 13 — Актуализаровать регистр подачи бумага 14 — Работает ди синхронизация? 15 - Вновь активизировать дополн.формулярную технику 16 - Запущен ли выбег? 17 - Установить основное положение каретии 18 - Контроль конца бумаги 19 - Дезактивизировать подачу бумаги 20 - Актуализировать регистр дополн.формулярной техники 20 - ARTYSHUSEPORSTE PERUCTP ДОПОЛН.ФОРМУЛЯРНОЙ ТЕХНИКИ
21 - ABSPUS ПОДПРОГРЯМИН
22 - SSUCTUTE BEGST
23 - OTPSGOTSHS ЛИ ПОДЗЧЯ бумаги?
24 - OCTSHOB
25 - Дезактивизировять дополн.формулярн.технику
26 - Выключить деблокировку приема
27 - Interrupt: последовательная передача данных
28 - Interrupt: контроль времени
29 - Должна ли запускаться печать?
30 - Подготовить печать (закрыть ЗУ строк веполнен)
31 - Техн.ошибка?
32 - Время закончилось?
33 - Должна ли запускаться подача бумаги?
34 - Загрузить регистр подачи бумаги
35 - Данные в буфер интерфейся 35 - Данные в буфер интерфейса - Сообщение об ошибке 37 - Актуализировать счетчик контроля времени Должна ли запускаться передача IP=\$ 25P? 39 - Запустить передачу IP=> ZSP (полностью включить буфер интерфейса) 40 - Прекращение контроля времени передачи IP- zsp - Запустить успоконние ПУ - Выключить красящую ленту Отвести головку При наличии автоматики визуализации визуализировать строку 43 - IP - буфер интерфейса zsp - 87 строк zгт - дополнит.формулярн.техника





Рис.8 Елок-схема программи: интерфейс, часть I

# Рис. 8. Блок-схемя программы: интерфейс, часть І

- IIVCK 123456789 Interrupt: передача данных (параллельно) - Действительные параметры или промежуточные знаки? - Действительный знак конца? - Сообщение об ошибке в регистр состояния - да - Техническая ошибка? - -Пересчитать параметры - Записать в 5У промежуточные знаки - Работает последовательный интерфейс? Прекращение контроля времени
 Выдача сообщения о состоянии 13 - Записан ли в ЗУ "Евсаре"? 14 - Команда NOP? 15 - Записать в ЗУ команду ESC I6 - Останов I7 - Команда? 18 - Команда ESC? 19 - Выполнить переключение диапазона знаков 19 — Выполнить переключение долго 20 — Превышен формат? 21 — Пробел? 22 — Первый знак строки? 23 — Переключение диапазона знаков? 24 — Пробел в ЗУ строк 25 — Команда Delete? 26 — Команда Delete? 26 — Команда резективной в ЗУ строки в 26 - Кодировки начала строки в 3У строк 27 - Команда горизонтального позиционирования? 28 - Результирующий размер шага в 3У строк/счетчик позиций печати 29 - Техническая ошибка? 30 - Превышен формат? 31 - Печатный энак в ЗУ строк - Перемещение левой дорожки бумаги? 33 - Выключить деолокировку интерфейса 34 - Включить красящую ленту
 35 - Идентифицировано 2 конца строки? - пу с одной дорожной? - Записать в Зу результирующее перемещение бумаги 38 - Заранее пометить сброс 39 - Сообщение "Зу строк не опорожнено" 40 - Деблокировку приема выключить, включить "ЗУ строк заполнено" - Перемещение правой дорожки бумаги? - Кодировки конца строки в ЗУ строк



Блок-схема программы: интерфейс, часть II

# Рис. 9. Блок-схема программы: интерфейс, часть 2

- Подключена ли дополн.формулярн.техника? 12345678910 - Команда на расстояние между строками? - да - Записать в ЗУ актуальное расстояние между строками - Кодировки конца строки в ЗУ строк - Команда на дополн.формулярн.технику? - Команда на вид шрифта? - Записать в ЗУ команду на вид шрифта Записать в ЗУ команды на дополн.формулярн. технику - Записать в ЗУ состояние для автоматики визуализации - Команда ва автоматику визуализации? 13 - Команда на метки табуляции? 14 - Идентитицировано два конца строки? - Команда на вертикальное позиционирование левой дорожки - Команда на горизонтальное позиционирование? 17 - Установить/погасить метки табуляции
  18 - Выключить "Деблокировку приема", включить "Зу строк заполнен"
  19 - Записать в Ву значения конфигурации формуляра - Команда на конфигурацию формата левой дорожки? - Работает последовательный интерфейс? 19 — Записать в 53 значения конфигурацию формата левой дорожки?
  21 — Работает последовательный интерфейс?
  22 — ПУ с одной дорожкой?
  23 — Опрос обозначений устройств?
  24 — Вывод обозначения устройства по Interrupt SIO-передачи
  25 — Команда вертикального позиционирования правой дорожки?
  26 — Опрос состояния?
  27 — Вывод состояния устройства по Interrupt SIO-передачи
  28 — Записать в 3У значения конфигурации формуляра
  29 — Команда на конфигурацию формуляра на правой дорожке?
  30 — Команда мем-line?
  - Установить счетчик позиций печати на нуль Переход к сообщению о состоянии





Рис. IO: Блок-схема программы: INTERRUPT - такты двигателя управления кареткой

```
- Interrupt: такты двигателя каретки
12345678910
   - Пуск
   - HeT
   - Двухстолбцовая печать?
    - Запустить выбег (дезактивизация печати)
    - Еще печатные знаки в ЗУ строк?
    - Актуализировать счетчик столоцов и счетчик позиций головки
    - Запустить остаточную распечатку опаздывающих столоцов печати
   - Распечатка произведена под контролем времени?
    - Идентифицирован конец строки?
    - Определить адрес пуска генератора знаков
   - Есть ли еще команда на работу?
14 - Закончена ли остаточная распечатка?
 15 - Оптимизация пути печати
 16 - Команда на переключение на широкий шрифт в zsp?
 17 - Печать актив.
 18 — Выдать информацию об остаточных столоцах
19 — Команда на переключение на наклонный шрифт в zsp?
 20 - Включить или выключить широкий шрифт
 2I - Остаточная распечатка на DSPK актив.?
22 - Включить или выключить наклонный шрифт
 23 — Переключение диапазона в zsp?
24 — Подготовка и вывод столоцов
25 — Команда на табуляцию: ввести в счетчик таб. размер шагов
 26 - Переключить диапазон знаков (лат. - кир.)
27 - Выбег?
28 - Окончательная подготовка знаков?
 29 - Запустить перебег (печать дезактив.)
30 - Закончен ли выбег или веребег?
  31 - Может ли быть закончен выбег?
  32 - Активизировать печать
33 - Актуализировать счетчик табуляции
     - Активизировать печать
  34 - Выключить команду на работу
     - Останов
  36 - ZSP - 37 CTPOK
        DSPK - двухстолбцовая головка
```

- 4. Управление кареткой
- 4.1. Общее описание

Рис. II. Блок-схема управления кареткой



Концевые контакты

тс - тактовый датчик (фотоэлектрический)

SM - шаговый двигатель

Поданные процессором сигналы выборки управления /IPG /VDR, /VTAB обрабатываются в логической часты управления кареткой, в результате чего при выводе соответствующих сигналов на силовую часть обмотки шагового двигателя задействуются и шаговый двигатель приходит в движение.

По системе тактового датчика, установленной на валу шагового двигателя и состоящей из тактовой чайон и 2 фотоэлектрических датчиков (см. такжа п. 4.2.1.), формируются сигналы /01 и /02, которые в логической части управления кареткой перерабатываются в сигналы прямого и соратного счета (/zv и /zr).

Тактовые сигналы МТ используются в логической части управления кареткой для регулировки скорости, сигналы /ZR и /ZV передаются на процессор и подвергаются дальнейшей обработке (запуск такта печати, определение позиций, оптимиза-

ция пути печети).

Система управлении кареткой выполняет следующие функции:

. начало движения каретки и регулирование разбега вплотъ до определенной ваданной скорости,

ростью,

• переход от одной скорости к другой.

• управление процессом торможения,

идентификация концевых контактов и предупреждение

аварий.

Концевые контакты (левый и правый края) представляют собой фотоэлектрические датчики, сообщающие системе управления кареткой, логической части и процессору о выходе каретки за левый и правый края. Частота шага двигателя

- Скорости каретки

I.8 кГц 180 sH./c = 0,45 m/c 3.6 кГц 360 aH./c = 0.9 M/c

- Путь ускорения и торможения:

в общем ≤ 7 знаков. О зн./с до 180 зн./с или это относится к ускорению с О зн./с до 180 зн./с в 360 зн./с и к торможению от этих скоростей до 0 зн./с, в также к переходу от одной скорости к другой. 4.2. Управление кареткой, логическая часть

Принцип действия управления двигателем между фезами ускорения и торможения основан на принципе действия двигателя в установленных определенным образом зонах характеристики крутящий момент-угол вращения.

После деблокировки движения вращающееся поле двигателя включается двумя псевдоимпульсами в соответствии с нужным

направлением с опережением ротора на 2 шага.
Это соответствует фазовому углу 1200 и приблизительно максимальному крутящему моменту в характеристике шага двишаг. Тогда при движении вращающееся поле перемещается так-товыми импульсами дальше, тоже в зависимости от неправления

движения. С возрастанием скорости вследствие замедления вращающегося поля фазовый угол и, следоветельно, крутящий момент уменьшаются до тех пор, пока не будет достигнуто состояние равновесия при заданной скорости, которое наряду с прочим определяется моментом трения всего приводе

Во время фазы ускорения, движения с постоянной скоростью и фазы торможения требующееся замедление вращающегося поля двигателя (см. блок-схему на рис. 12 - Управление кареткой, логическая часть) обеспечивается мультивис-ратором (VCO), зависящим от скорости и упражинемым по на-пряжению, по 3 регистрам сдвига.

В начале торможения два импульса тектирования селектируются. Это приводит к отставанию вращающегося поля от ротора на 120 что соответствует прибливительно максимальному крутящему моменту. С уменьшением скорости крутящий момент убывает, и при минимальной скорости вращающееся поле останавливается.

При переходе от скорости печети к скорости тебуляции и наоборот изменяется только время замедления. С помощью двух псевдоимпульсов каретка может работать только в режиме

пуска-останова.

но тогда сигнал /LPG должен снова дезактивироваться, до того как первый импульс /G1 переключит дальше кольцевой счетчик. В этом случае двигатель выполняет только два шага. Это используется при синхронизации каретки для того, чтобы уменьшить угловое отклонение ротора в режиме удерживания.




Рис. 12. Блок-схема управления кареткой - логическая часть

# 4.2.1. Функциональное описание отдельных узлов

Тактирование двигателя

Тактирование двигателя осуществляется фотоэлектрическим сканирующим устройством, формирующим 2 сигнала, сдвинутых по фазе каждый на 90°.



Рис. 13. Тактирование двигателя

Это достигается путем установки двух жестко расположенных друг относительно друга датчиков на щелевой шайбе с симметричными делениями, жестко привязанной к ротору. Каждый датчик формирует 48 сигналов Н и 48 сигналов на каждый оборот тактовой шайбы. Оба датчика помещаются на одном шитке, который при включении тока удерживания двигателя устанавливается перед тактовой шайбой, как это показано на рисунке. Корректировка производится еще при вращении двигателя в целях приблизительного уравнивания скоростей каретки при движении в обоих направлениях. Учитывается только каждая 2-яя кромка тактовой шайбы. Для этого служит датчик 2.

### Электроника управления

Электроника управления охвативает обмен сигналами по управлению печатающим устройством (ZVE), комплекс подготов-ки сигналов датчиков тактирования двигателя и концевых контактов, регулирование скорости, переход от скорости печатания к скорости табуляции и наоборот, соблюдение заданных размеров позиционирования, включая останов не в соответствии со знаком, специальные комплексы, как, например, предупреждение аверий и реализация времени защиты, а также вывод логических сигналов для задействования силовых оконечных каскадов двигателя и для обеспечения энергией отдельных фаз движения.

### - Curhann cuera /zv, /zR; MT

Положение сигнелов прямого и обратного счета /2V и /ZR представлено на рис. 13. Это раздельные сигнелы для движения каретки в поступетельном и возвратном неправлении, служащие для определения позиций. Это дифференцированные и продленые монотригтерами сигналы датчика 1.

МТ содержит обя сигнала счета. VI - это внутренний сигнал МТ. Каждый изпульс - это одна информация на один полушаг

двигатоли и одну колонку печати.

#### - Формирование трехфазной системы

Центральным узлом электроники управления является трехфазный кольцевой счетчик, предназначенный для прямого и об-

partoro cuera (D 195).

Этот счетчик при синхронизации включения управления кареткой или /SPAUS устанавливается в определенное положение параллельным запитыванием. Выходные сигналы кольцевого счетчика через 8-битовые регисторы сдвига (D 191) попадают на силовые оконечные каскады.

При начале движения (/LFG=L) в начале и конце времени tuvs формируются оба псевдоимпульса /PSI, переключающие-кольцевой счетчик на 2 шага дальше. Нужное направление (/VW) фиксируется в начале движения, определяя на входе МС коль-цевого счетчика во время приложения обоих псевдоимпульсов направление перехода вращающегося поля. При этом кольцевой счетчик запитывается уже последовательно. Во время движения VI обеспечивает дальнейшее перемещение вращающегося поля. Направление сдвига D 195 определяется перед каждым импульсом VI сигналом датчика /G1.

#### - Регулирование скорости

Каждый имиужыс VI вепускает по UV1 сравнительный унивибратор UV2. Сигнал UV2 управляет схемой интегратора. Высота
напряжения интегратора определяется скважностью и, следовательно, скоростью двигателя. Это зависящее от скорости напряжение регулирует зависимый от напряжения мультивибратор
(VCO). Если, например, скорость ротора увеличивается, частота VCO понижается. Благодаря этому уменьшается частотя такта сдвига 8-битовых регистров сдвига, замедляющих выходные
сигналы кольцевого счетчика и, следовательно, переключение
обмоток двигателя. Ротор затормаживается за счет низкого крутящего момента до тех пор, пока не будет опять достигнута
заданная скорость. И наоборот, схема регулировки при снижении скорости с возрастанием крутящего момента работает до тех
пор, пока не будет опять достигнута номинальная скорость.

### - Перемена скорости

Эту перемену обеспечивает /VTAB без промежуточного останова двигателя, причем изменяется лишь время замедления. Это осуществляется путем деления пополам или удвоения частоты усо с помощью делитель частоты и путем одновременного переключения сравнительного унивибратора UV2, для того чтобы получил необходимую крутизну регулирования. В начале перемены скорости сдвиг по фазе между вращающимся полем и ротором составляет примерно ± 120°.

Это приблизительно равно максимальному крутящему моменту. При переходе от 360 зн./с на 180 зн./с на протяжении 40 шагов время замедления ограничивается путем дополнительного переключения UV1 в целях ускорения и демпфирования переходе на меньшую скорость. Наконец, UV1 обеспечивает время восста-

новления UV2.

#### - Останов, не обусловленный знаками

Процесс торможения запускается по /LFG=H. Выделяются 2 импульса VI. Если на двигателе еще заданная скорость, то сдвиг по фазе между вращающимся полем и ротором составляет +120° (опережение). За счет замедления по регистрам сдвига этот фазовый угол уменьшается до небольшого остаточного угла. Выделение 2 импульсов обеспечивает тогда миновенный сдвиг по фазе, составляющий ок. -120° (отставание). Двигатель, начиная с максимального крутящего момента, затормаживается, и замедление вращающегося поля снимается в соответствии со скоростью прохождения через VCO, т.е. фазовый угол изменяется от -120° примерно до 0°. При минимальной скорости, определенной путем сравнения с tuver, трехфазный кольцевой счетчик останавливается.

Вращающееся поле останавливается тоже, как только двигатель выполнит первый шаг в противоположном направлении. Во избежание дополнительных угловых погрешностей кольцевой счетчик останавливается так, чтобы в режиме удерживания была включена только одна обмотка двигателя.

#### - Предупреждение аварий

- Корректировка заданного направления в пределах левого и правого краев
- . При входе каретки в обе краевые зоны процесс торможения запускается также автоматически: при скорости 360 зн./с сразу, а при скорости 180 зн./с через 40 шагов двигателя после выхода за концевой контакт
- . Защита от непрерывного задействования двигателя энергией ускорения или торможения. С помощью UVSA по сигналу /LAUF фазовый ток через 2-4 с уменьшается до тока удерживания
- . Процесс торможения не может запускаться сигналом /ТАБ200 во время перемены скорости с 360 зн./с на 180 зн./с
  - .. реализация времени успокоения двигателя.

Когда ротор переходит в концевую позицию, во время защиты  $t_{\rm UVTS} \approx 50$  мс фазовый ток удерживается на уровне ок. 3 A.


Лишь после этого /LAUF=H и фазовый ток уменьшаются до

тока удерживания.

Процессор вплоть до следующей деблокировки движения обеспечивает дельнейшее время успоковния, составляющее > 150 мс.


- Обеспечение энергией отдельных фаз движения

### Схема последовательности операций




PHC. I4

### Схема последовательности операций



# 4.3. Управление кареткой, силовая часть



комр. — номпаратор НST — ток удерживания, логика - источник задающего напряжения

Рис. 16. Блок-схема

С помощью силовых оконочных каскадов 3 обмотки двигателя (шагового) задействуются в соответствии с тактированием.

Сигналы /WE1, /WE2 и /WE3 являются сигналами, задействующими силовые оконечные каскады.

Сигналы /LAUF и /ЈРН определяют включение тока удержи-

вания, а также низкого и высокого фазового тока. Ток удерживения — это постоянный ток (2 Å), который в зависимости от /WE1,/WE2 и /WE3 и /LAUF = Н запитывается в одну из 3 обмоток и удерживает шаговый двигатель в своей по-SMINN.

При движении каретки (/LAUF = L) прерванный ток проходит через задействованную (задействованные) обмотку (обмотки) двигателя. В соответствии с уровнем /JPH при этом устанавливается высокий или низкий фазовый ток (3 Å или 6 Å).

Фазовый ток устанавливается по следующему принципу: источник задающего напряжения Uref подает задающее напряжение (в зависимости от 7ЈРН = L или Н) на компаратор, который сравнивает это напряжение с падением напряжения по

сопротивлению, через которое протеквет ток обмотки.

По достижении верхнего или нижнего предельного значения тока обмотки оконечный каскад для обмотки двигателя блоки-руется или задействуется по комперетору и последующему триггеру Шмитта, в результате чего устанавливается средний ток OOMOTKN.

### 5. Управление усилителем печати и подводящими магнитами

#### 5.1. Усилитель печати

### 5.1.1. Общее описание


Узел "Выборка управления печатающей головкой" служит для задействования функций отдельных печатающих магнитов

в моменты времени, определенные процессором. На логическом ТЭЗе осуществляется промежуточная фиксация информации и формирование импульсов выборки управле-

ния оконечными каскадами.

(См. рис. 17. Управление усилителем печати)

Логический ТЭЭ



LV - усилитель мощности

Рис. 17. Управление усилителем

# 5.1.2. Управление усилителем печаты, логическая часть

Ксгда FGD1 = L , процессор предоставляет соответствурщие логические сигналы (/NI11 - /NI28) для печатающих игл, запускаемых ближайшим фронтом LH сигнала XD1.

Прямые или замедленные сигналы /NI11 - /NI28 принимеются по PGD1 = Н в промежуточное SV. По фронту IH сигнала XD1 запускается унивибратор печати, а по соответствующим логическим связям формируются импульсы выборки управления /DI1 -/DI14 для оконечных каскадов.




Рис. 18. Управление усилителем печати, логическая часть

### 5.1.3. Управление усилителем печети, силовая часть




Рис. 19. Блок-схема

Принципиальная структура оконечных усилителей и принцип их дойствия такие же, как на силовых оконечных каскадах управления кареткой (п. 4.3.). Отличие заключается в том. что в состоянии покоя иги ток удерживания не проходит, в ток, запускающий магниты печатающих игл, ограничивается до определенного значения.
По сигналу /SPADS оконечные каскады могут блекироваться (сбой по напряжению).

#### 5.2. Усилитель подводящих магнитов

Усилитель служит для задействования подводящих магнитов. Их функция заключается в том, чтобы установить механические части, направляющие головку, таким образом, чтобы печатающая головка при печати и движении каретки устанавливалась на таком расстоянии от бумаги, которое определено устройством сканирования толщины бумаги, сигнал /каѕ, требующийся
для запуска, подвется процессором. При /каѕ = н подводящие
магниты обесточены, и головка отведена.




Рис. 20. Блок-схема управления подводящими магнитами

### 6. Управление подачей бумаги и красящей лентой

### 6.1. Общее описание управления подачей бумаги




Рис. 21. Блок-схема управления подачей бумаги

Подача бумаги осуществляется с помощью 3-фазного шаго-


вого двигателя, работающего в полушаговом режиме.
Поданные процессором сигналы /FRH, /XPFG, /XPWV обрабатываются в логической части управления подачей бумаги, так
что шаговый двигатель задействуется по силовым оконечным каскадам и приводится в соответствующее движение.

Сигнал /PZS в виде сигнала счета выполняемых шагов подачи бумаги передается на процессор. Наименьшая подача состоит из 3 шагов двигателя, увеличение подачи достигается

путем умножения на целые числа.

3 полушага двигателя ≘ 1/8-строчная подача ≘ 1/48 дюйма

- 12 полушагов двигателя ≘ 1/2-строчная подача ≘ 1/12 дюйма
- 24 полушага двигателя 2 І-етрочная подача 2 І/6 дюйма и т.Д.
- 18 полушагов двигателя ≥ 1-строчная подача (сокращен.) ≥ 1/8 дюйма



SMV - мультивибратор, управляемый - шаговый двигатель по напряжению

# Рис. 22. Блок-схема управления подачей бумаги, логическая часть

Логическая часть состоит из мультивибратора (SMV), управляемого по непряжению и предназначенного для формирования тактов шагового двигателя, счетчика Джонсона, подготавливающего текты двигетеля таким образом, что 3 сдвинутых по фазе такта (мт1, мт2, мт3) формируются в виде сигналов выборки управления обмотками двигателя, мультивиоратора постоянной частоты в диапазоне 14-22 кГц для принудительного прерывания силовых оконечных каскадов в ражиме удерживания и логической части для реализации поступательно-возвратного направления полачи бумаги. направления подачи бумаги.

Основное состояние управления устанавливается при включении рабочего напряжения логической части и после каждой законченной подачи бумаги. В этом состоянии сигналы /хргд. /FRH ,/PZS имеют потенциал Н. Сигнал /XTWV для поступательного направления подачи бумаги имеет уровень L. При /XPFG=H счетчик Джонсона остается в своем основном положении, и ток

удерживения проходит через обмотки двигателя.

Счетчик Джонсона — это кольцевой счетчик, располагаю-щий 6 состояниями. В режиме удерживания может устанавливать-ся одно из 2 основных положений: все выходы Q счетчика равны Н или L.

Таким образом, сигналы МТ в состоянии удержания привя-

вываются следующим образом:


MT1	MT2	MT3
H	L	H
L	H	L


Это означает, что включаются или обмотка 2, или обмотки I и 3.

Подача бумаги задействуется по /ХРРС = L. При этом деблокируются такты мультивибратора для счетчика Джонсона, мультивибратор блокируется для принудительного прерывания, в задающее напряжение переключается, в результате чего для работы шагового двигателя имеется в распоряжении максимальный ток, составляющий ок. І А.

На 2-ом такте мультивибратора сигнал /PZS устанавливается на L, в результате чего процессор устанавливает сигнал /ГРДН на L, благодаря чему SMV повышает свою частоту до 833 Гц. /PZS является в то же время сигналом счета для процессора, подающего за 3 шага двигателя сигнал Н - L - H.

Если требуется завершить подачу бумаги после n x I/48 дюйма, то процессор забирает назад сигнал /FRH по (n-1) /PZS, в результате чего SMV снова достигает своей основной часто-ты. После n x /PZS деблокировка /XPFG снимеется, и исходное состояние достигается, как это указано выше. Принципиальная последовательность логических операций представлена на следующей тактовой диаграмме.





ж в зависимости от направления подачи бумаги

Рис. 23. Принципиальная последовательность логической операции

### 6.3. Управление подачей бумаги, силовая часть

Сформированные в логической части сигналы мт1, мт2 и мт3 являются сигналами задействования для силовых оконечных каскадов, запитывающих в обмотки шагового двигателя прерванный ток, устанавливающийся в зависимости от задающего напряжения. В состоянии удерживания (/PLAUF = H) проходит выбранный ток удерживания, составляющий 0,3 A.

В целях подавления частоты прерывания в диепазоне слышимости оконечные каскады принудительно прерываются частотой

18 кГц (Тьош ≈ 600 мко).

Во время работы (/PLAUF = L) имеется такое задающее напряжение, при котором в задействованной обмотке устанавливаетоя средний прервенный ток, составляющий ок. I A.

Принцип регулирования тока аналогичен принципу, описан-

ному в п. 5.1.3.

### 6.4. Управление красищей лентой

### 6.4.1. Общие сведения

Управление красящей лентой служит для линейного пере-

мещения красящей ленты вдоль бумагоопорного вала.

Привод осуществинется от двигателя постоянного тока, который благодаря реверсирование польшее обеспечивает возможность перемещения красящей ленты вправо и влево.




Рис. 24. Блок-схема

### 6.4.2. Принцип работы системы управления

Система управления красящей ленты выполняет следующие функции:

- а) включение и выключение красящей ленты при останове печатающей головки;
  - б) вращение катушек с красящей лентой вправо или влево:
- в) замедленное подключение двигателя красящей ленты при переключении направления вращения;
- г) выключение двигателя красящей ленты при слишком сильном натяжении ленты.

Для включения и отключения двигателя красящей ленты на схаму красящей ленты подается статический сигнал /Рма от процессора. (/РМА = Н означает останов, а /РМА = L означает работу двигателя). По 2 инверторам сигнал примо поступает на транзистор возбуждения оконечного усилителя.

При слишком сильном натяжении красящей ленты от контакта по ходу движения ленты подзется сигнал на процессор, ко-

торый по сигналу /РМА останавливает красящую ленту.

Переключение направления красящей ленты осуществляется

путем переключения полюсов двигателя с помощью реле.

Поскольку при переключении двигатель еще работает в прежнем направлении, до перемещения красящей ленты в другом направлении проходит кратковременное успокосние.

Это осуществляется внутренним путем с помощью моноста-

бильного мультивибратора.




Рис. 25. Управление красящей лентой

#### 7. Электропитание

Устройства с внутренним электропитанием оснащены блоком питания, генерирующим следующие необходимые для работы напряжения:

≥ 50 Br (5 P n 5 5 P = + 5 B + 5 % задаются отдель-5 PR = + 5 B ± 5 % ≥ 25 Вт но по соображениям помехо-

5 N = - 5 B + 5 % ≥ 3,5 Br

I2 P = + I2 B + 5 % ≥ 25 Br

24 Р = + 24 В + 5 % ≥ 72 Вт (может нагружаться импульсами)

36 P = + 36 B + 5 % = 300 Вт (может нагружаться импульсами) 12 N = - 12 B + 5 % = 2 Вт V24 Каждое напряжение генерируется переключательной схемой. Включение и выключение устройства, т.е. последовательность включения и выключения рассчих напряжений, управлется модулем последовательности переккичений, который в то же время

контролирует уродень расочих напряжений.
При подключении 220 в сетевого напряжения могут беспрепятственно вырабатываться напряжения 5 Р, 5 Рк, 5-й и 12 Р. Только по достижении каждым вепряжением заденого значения по оптосоединителю деблокируются силовые напряжения 24 Р и 36 Р. По достижении этими непряжениями определенного уровня сигнал /SPAUS, Указивакний на наличие всех нап; яжений, передается на пропессор.

Одновременно осуществляется оптическая издинация: на пульте управления загорается сетевая контрольная ламночка

веленого швета.

Если каксе-либо напряжение опускается дострежеленного порогового значения, то сигиал /spaus начения и то распе-нивается процессором как техническая од за к дало ит к то-му, что сетерая контрольная ком дал голя к дало ит к то-сбой наприжений 5 Р. ка, в ими 12 далого ток-

\*INN

Если одно из этих силовых напряжений (24 Р или 36 Р) отсутствует, то все другие еще могут наличествовать в пределах установленных границ.

Если упавшее напряжение восстанавливается, то индициру-

ется наличие всех напряжений.

#### - Листанционное включение

С помощью дистанционного включения можно управлять установлением напряжений 5 P, 5 PR, I2 P и 5 M. В случае подачи напряжения 5 В на вход нагл перед подключением 220 В эти напряжения устанавливаться не могут. Лишь после снятия напряжения 5 В генерируются рабочие напряжения. При повторной подаче 5 В на вход нагл имеет место сбой рабочих напряжений.

# PASZEN IY

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

- І. Печатающий механизм
- І.І. Печатарщая головка
- 1.2. Бумагоопорный вал
- 1.3. Подводящий механизм
- I.4. Механизм установки толщины бумаги
- 2. Привод каретки
- 2.1. Каретка и передача
- 2.2. Шаговый двигатель каретки и механизм тактирования
- 3. Механизм красящей ленты
- 4. Устройство подачи бумаги
- 4.1. Устройство подачи бумаги в рудоне с прижимной системой
- 4.2. Устройство подачи бесконечного формуляра
- 4.3. Переходное устройство




Рис. 26

#### І. Печатающий механизм

Печатающий механизм состоит из:

- печатающей головки.
- бумагоопорного вала.
- подводящего механизма,
- механизма установки толщины бумати.

#### І.І. Печатаршая головка

В печатающей головке (рис. 26) находится в зависимости от комплекта оснастки до 9 печатающих игл (100). Каждая игла жестко соединена с якорем (101) и с помощью плоской пружины (102) устанавливается в положение покоя путем прижима ее к расположенной свади юстировочной крышке (103).

ее к расположенной сведи юстировочной крышке (103).

Кроме того, каждая игла привязана к магниту (104),
сердечник которого (105) ограничивает спереди путь перемещения якоря (101) и, следовательно, печатающей иглы (100).


Магниты установлены в корпусе таким образом, что печатающие иглы могут выходить из направляющей (107) на 0,45 мм. Положение магнитов в корпусе (106) фиксируется шлицевыми гайками (140). Юстировочные крышки (103) служат для демпфиравия печатающих игл в состоянии покоя. Они установлены таким образом, чтобы иглы в состоянии покоя лишь слегка выходили из направляющей (107) и оставались в одной плоскости.

Печатающие иглы (IOO) проходят через неправляющие каналы (IO8), переднюю направляющую (IO9) и неправляющую игл (IO7) так, чтобы они в конце печатающей головки входили в щель, расположенную вертикально к направлению движения.

Базирование и крепление печатающей головки на суппорте осуществляется с помощью установочного пальца и двух шести-гранных гаек. К печатающей головке привязана неправляющая красящей ленты. Управление красящей лентой и перемещение каретки обеспачивают равномерное и оптимальное использование красящей ленты. Одна или две ленты из фольги, оснащенные штекерными разъемами, обеспечивают электропитание магнитов.

### 1.2. Бумагоопорный вал

Бумагоопорный вал (65) обеспечивает контропору, необходимую для пропечатки точки (рис. 27). В то же время вал является частью устройства подачи бумаги в рулоне.



С помощью стопоров (40), расположенных по одному на боковых стенках, бумагоопорный вал фиксируется в своем положении и деблокируется при легком нажатии на эти стопоры. При установке в печатающий механизм обратить внимание на правильную фиксацию ведущих шестерен (42) и стопоров (40).

в зависимости от оснастки бумагоопорные валы на ПУ

### 1.3. Подводящий мехенизм

Подводящий механизм (рис. 28) приводит суппорт (IIO) с печатающей головкой (III) и механизмом установки толщины бумаги (II2) в позицию печатания. В связи с этим суппорт установлен вертикально к бумагоопорному валу (65) на каретке (II3) с возможностью перемещения.


Когда ПУ находится в обесточенном состоянии или при соответствующем управлении в процессе печати суппорт (110) находится в заднем положении, удерживаясь с помощью рычага (114) и пружины растяжения (115).

Для приведения суппорта в положение печати возбуждаются подводящие магниты (116, 117), закрепленные по одному на боковых стенках.

При движении якорей магнитов сопротивление пружины растяжения (II5) преодолевается по ролику (II9), перемещающемуся на планке (II8) и закрепленному на рычаге (II4), и рычаг (II4) расфиксируется, в результете чего суппорт (II0) деблокируется и устанавливается пружиной растяжения (I20) в позицию печати.

### I.4. Механизм установки толщины бумагч

Толщина бумаги (рис. 28) устанавливается с помощью двух роликов (112), перемещающихся на планке (121). С помощью этого механизма можно удерживать постоянным расстояние между печатающей головкой (111) и поверхностью распечатываемой бумаги.



#### 2. Привод каретки

Привод каретки осуществляет горизонтальное перемещение печатающей головки, треоующееся в процессе печати. В привод входят шаговый двигатель с передачей, тросиковые тяги и каретка с направляющими.

#### 2.1. Каретка и передача

Каретка, позиционирующая печатающую головку в пределах строки, перемещается без принуждения по двум направляющим осям, установленным в боковых стенках (71, 72) и закрепленным на траверсах (73) и поддерживаемых угольником (74) —

рис. I, 28.

В целях уменьшения трения на каретке (II3) установлены направляющие шарикоподшипники, перемещающиеся на своих наружных обоймах по соответствующим направляющим. С помощью установочных эксцентриков можно регулировать расстояние между шарикоподшипникеми и направляющими осями так, чтобы не образовывалось зазора.

Привод осуществляется от шагового двигателя. Вращение шагового двигателя по передаче, закрепленной на правой боковой стенке (72), передается на тросиковый барабан. Тросиковые тяги преобразуют по принципу полиспаста вращательное движение в поступательное горизонтальное движение, контролируемое с обеих сторон фотоэлектрическими элементами. На правой и левой боковых стенках дополнительно установлены демпфирующие упоры.

### 2.2. Паговый двигатель каретки и механизм тактирования

Таговый двигатель каретки (рис. 29, 30) представляет собой трехфазный синхронный реактивный электродвигатель. Статор этого двигателя имеет 6 четких полюсов, каждый с од- ной катушкой. Две катушки противоположных полюсов соединены парадлельно через расположенную внутри двигателя печатную плату, образуя обмотку.

K	ary	UKN	Обмотк
I	M	4	Ī
23	NNN	6	2 3

На роторе двигателя располагаются 8 зубцов.

Когда ток проходит через обмотку, образуется кругаций момент, приводятий ротор в позицию с наименьшим мегнигным сопротивлением. В зависимости от прохождения тока создается движение двигателя. Шаг двигателя возникает при попеременесм прохождении тока через обмотки. Угол шага составляет 15°.

При попеременном задействовании одной или двух соседних обмоток может образовываться полушаг: угол шага составляет 7,50.

	Обмотка І	Обмотка 2	Обмотка 3
I	x		
2	x	x	
3		X	
4		x	x
5			X
6	X		X

Реверсирование последовательности задействования дает возможность реверсировать направление вращения.

Угол шага 7,5° соответствует перемещению каретки на один столбец (полушаг).

Шаговый двигатель каретки оснащен фотоэлектрическим механизмом тактирования, который выполняет следующие функции:


- оптимальное управление шаговым двигателем,
- регулирование скорости шагового двигателя,
- идентификация направления вращения,
- выработка такта печати.


Механизм тактирования состоит из тактовой шайбы (12) и контактной головки (123) с двумя фотоэлектрическими системами, причем система I служит для выработки такта печати, а система 2 - для идентификации направления вращения.


### 3. Механизм красящей ленты

Механизм красящей ленты (рис. I, 3I) состоит из закрепленного на правой боковой стенке (72) автомета (64), установленного на левой боковой стенке (71) выключателя и угольника.

Автомат (64) состоит из базирующего элемента, привода катушек и направляющей для ленты. Можно использовать катушки и емкостью ок. 30 м (специальные катушки Ø 82 мм) или 15 м (стандартные катушки Ø 54 мм по СТ СЭВ 248-76). Автомат (64) состоит из стационарного установочного угольника (9) и пластины (8), на которой установлены катушки. Эта пластина фиксируется стопорным рычатом в установочном угольнике (9) и может приподниматься наверх после задействования рычата (18).







Рио. 31

Реверсирование движения красящей ленты осуществляется за счет реверсирования направления вращения двигателя (124). При этом по червячной передаче (125) и ведущему валу приводится в движение попеременно то правая, то левая катушка. В зависимости от неправления вращения ведущего вала балан-сир, установленный на ведущем валу (126), вместе с планетар-ными шестернями (127) находится у правого или левого упора, причем каждая планетарная шестерня находится в сцеплении с цилиндрической шестерней пластины (8) (134).

Таким образом осуществляется привод соответствующей катушки с красящей лентой. Реверсирование движения задействуется с помощью переключательных отверстий на концах ленты. Переключательное отверстие задействует через храповой рычаг (14) микровыключатель (133), подающий электрический сигнал на электронное переключение полюсов двигателя (124) В результате изменения направления вращения двигателя (124) балансир, установленный на ведущем валу (126), вместе с пла-нетарными шестернями (127) занимает новое упорное положение, в результате чего планетарная шестерня, находившаяся в зацеплении до изменения направления вращения, выводится из зацепления, в шестерня, не находившаяся в зацеплении, вводится в зацепление. Таким образом, теперь приводится в движение пустая катушка. Перемещение красящей ленты осуществляется в процессе печати. Требующееся натяжение красящей ленты устанавливается с помощью подпружиненного тормозного рычага (130). При слишком сильном натяжении выключетель на левой боковой стенке прерывает привод.

При использовании катушек с красящей лентой по СТ СЭВ 248-76 необходимо, удалив винт (131) и втулку (132), провернуть цилиндрические шестерни пластины (8) таким образом, чтобы малый поводковый палец вошел в зацепление.

### 4. Устройства подачи бумаги

Функция устройств подачи бумаги заключается в перемеще-

нии бумаги, на которой производится распечатка.

В зависимости от модификации нечатающее устройство оснащено или устройством подечи бумаги в рулоне, или устройством подачи бесконечного формуляра.


Привод этих устройств подечи осуществляется на ПУ типо 264 от одного шагового двигателя, а на ПУ типа 267 от одного или двух шеговых двигетелей. Принцип действия этих ивигателей описан в п. 2.2., причем в этом случае имеет место последовательное включение катушек.

Приводное движение шагового двигателя носителя формуляра передается по цилиндрической передаче на бумагоопорный вал, в на устройстве подвчи бесконечного формуляра - одновре-

менно на ось его поводка.

Оба устройства подачи бумаги оснащены контактным рычагом конца бумаги и контактом конца бумаги.

4.1. Устройство подачи бесконечного формуляра с прижимной CUCTEMON



Если ПУ оснащено устройством подачи бумаги в рулоне (рис. 32), то бумагоспорный вал (65) одновременно перемещает бумагу. Требующееся сцепление обеспечивается роликами прижимной системы. В силу трения бумага в соответствии с движением бумагоспорного вала проходит через устройство подачи. Расцепляющий рычаг /45/ позволяет отводить прижимные ролики (36) от бумагоспорного вала (65), для того чтобы бумагу можно было проводить через устройство подачи вручную.

На ПУ с двухдорожечным устройством подачи прижимная система разделена в соответствии с делением валика. Каждая часть прижимной системы имеет расцепляющий рычаг /45/, что дает возможность разжимать бумагу по-отдельности.

Беспрепятственное и робное движение рабочего рулона (126) обеспечивается контэктным рычагом (33), прилегающим к рулону по диаметру и тормозящим его. Далее бумажное полотно проходит по направляющей оси (34), после чего попадает на бумагоопорный вал. Вторая ось, также с возможностью отвода, прилегает к бумажному полотну, надежно прижимая его. Контактный рычаг (33) при достижении определенного диаметра ввтоматически включеет контакт конца бумаги по расцепляющему рычагу. Подшипниковая ось (31), служащая для базирования рабочего рулона (126), зафиксирована в боковинах устройства подачи стопорным рычагом. В осевом направлении рулон фиксируется втужами.

На ПУ с двуждорожечным устройством подачи вышеописенная система имеется для какалай дорожки бумаги.

Для отделения распечатенной бумаги служит передняя отрывная планка (35), закрепленная на направляющей оси (34). Она подпружинена роликами с возможностью перемещения и располагается на бумагоопорном валу (65).

# 4.2. Устройство подачи бесконечного формуляра

Это устройство подвчи (рис. 33) служит для перемещения бумаги с краевой перфорещей в виде бесконечного формуляра. В зависимости от модификации устройство подачи бесконечного формуляра может быть одно— или двухдорожечным.

Устройство состоит из двух боковин, в которых установлены направляющая трубка (20) и поводковая ось (127). Установленные на них с возможностью перемещения элементы подачи позволяют производить регулировку в соответствии с шириной бумаги и сдвигать все бумажное полотно.

С помощью стопорного рычага (19) элементы подачи фиксируются на направляющей трубка (20). В элементе подачи помещаются шестерня и ходовое колесо, по которым перемещается
ремень с пальцами (23), которые через нижнюю и верхнюю направляющие (129, 22) входят в направляющие прорези, сцепляясь с пробивками на бумаге.

Верхнюю и нижнюю направанющие можно отводить с помощью

кулачков в размыкающих рычагах (21).

Устройство подачи в двухдорожечном варианте оснащено еще одной поводковой осью, перемещающей вторую дорожку бумаги. Элементы подачи, направляющие сопредельные края бумаги, объединены вместе.

Для натяжения полотен бумаги на натяжной оси имеются подпружиненные ролики, действующие при вращении натяжной оси.

Контактный рычаг по достижении конца бумаги включает контакт конца бумаги по расцепляющему рычагу.

На обеих дорожках бумаги контактные рычаги действуют независимо друг от друга.

#### 4.3. Переходное устройство

Переходное устройство представляет собой дополнительный узел к печатающему устройству. При необходимости в нем это устройство насаживается на боковые стенки и служит для базирования дополнительной формулярной техники.




Рис. 33

#### РАЗДЕЛ У

#### ОПИСАНИЕ ИНТЕРОЕЙСА

Описание интерфейса составляется в соответствии со спецификой варианта печетоющего устройства. Описание состоит из двух частей:

часть I - описание команд 76-264-000-3 (относится ко всем интерфейсам)

часть II — описание отдельных интерфейсов (на каждый интерфейс отдельная документация; при запросе указать соответствующий номер:

- Краткое описание команд
- I.I. Команда пропуска
- 1.2. Команды на горизонтальное управление
- Команды на вертикальное управление
- Команды управления дополнительной формулярной техникой
- І.4.І. Команды управления устройством подачи формуляров 1164
- I.4.2. Команды управления устройством ввода контокарт II6I
- Команды на выбор видов шрифта
- Коменды на переключение диапазонов знаков
- 1.7. Автоматика визуаливации
- I.8. Новая строка
- I.9. Copoc III
- 1.10. Дополняющие коминим для последовательных интерфейсов
- I.II. Дополнительные команды для режима графической печати
- 2.1. Параллельные интерфейсы
- 2.I.I. MHTepfench PIO M ASCII
- 2.1.2. Whitepfedow MPMP w CENTRONICS
- 2.2. Последовательные интерфейсы
- 2.2.1. Процедура DC1/DC3
- 2.2.2. Процедура ЕТХ/АСК
- 3. Список команд

Систе- Сокра- Наименование/ метика щение кодирование

Описание

І.І. Команда пропуска

NUL

Команда пропуска

І-байтовая команда, остается бездейственной в устройстве

1.2. Команды на горизонтальное управление

HTS

Установить метки горизонталь-

2-байтовая коменда, для выполнения горизонтальной табуляции необходимо установить метки. Это может производиться в рамках передачи пустой строки или во время передачи нормальной строки, не содержащей команду НТ. Можно программировать не балее 16 меток НТ (НТ = горизонтальная табуляция).

HTC

Погасить метки горизонтальной табуляции, 850 5/11 3/3 6/7

4-байтовая команда с селективным параметром (3/3). Все метки НТ гасятся.

HT

Горизонтальная табуляция,

Salmanag wayayan

I-байтовыя команда, по которой совершается подвод к очередной метке табуляции. Если метка не установлена, то в состоянии двется сообщение "Ошибка формата".

HPRV

Относительное поступательное горизонтальное позиционирование, ESC 5/11 3/n...3/m 6/1

Многобайтовая команда с цифровыми параметрами (размер шагов, значения повиционировения и длина формуляра кодируются десятично. Допускаются ведущие нули. Значения позиционирования более 255 обрабатываются как недействительная команда). 69 -

HPRR Относительное возвратное горизонтальное позиционирование, ESC 5/11 3/n...3/m 7/1

нРА Абоологное горизонтальное повиционирование. 3/m 6/0

CR Bosmper Reperku.

BS Mar Hasan, 0/8

#### Команды на вертикальное управление

6LPI Расстояние между строками 6 строк/дрям, ESC 5/11 3/0 2/0 4/12

ВІРІ Расстояние между строками 8 строк/дюйм, ESC 5/11 3/5°2/0 4/12 Многобайтовая команда с цифровыми параметрами ж 3/n...3/m n,m — параметры для передачи размера шага

многобайтовая команда с цифровыми параметрами. Вместо размера шага необходимо указать в качестве заданной повиции, к которой совершается подвод, абсолютную позицию печати.

же 3/n...3/m n.m - параметры для передачи заданной позиции

I-байтовая команда, привязывает последующий анак к первой позиции печати.

I-байтовая команда, по которой знак, переданный по команде вз., позиционируется на один разряд влево относительно актуального положения позиции печати.

5-байтовая команда с селективным параметром (3/0) и промежуточным знаком (2/0). По команда 6LPI в основу вертикального управления кладется расстояние между строками, составляющее 6 строк/дрим; расстояние, установленное по клавише, становится действенным после синхронизации.

5-байтовая команда с селективным параметром (3/5) и промежуточным знаком (2/0). По команде върт в основу кладется расстояние между строками, составляющее в строк/дюйм. LF2 Подача на одну строку, правая дорожка

VT Метки вертикальной табуляции

VTS1 JCTSHOBNTS METKE VT AND
NEBOR LOPORKE,
ESC 4/10

VTS2 Установить метки VT для правой дорожки, ESC 5/1

VTC1 Погасить метки VT для левой дорожки ESC 5/11 3/4 6/7

VTC2 Погасить метки VT для правой дорожки к5C 5/11 3/5 6/7

I-байтовая команда, по которой выполняется подача бумаги на одну строку в поступательном направлении в соответствии с расстоянием между строками (I/8 или I/6 дюйма).

І-байтовая команда, по которой выполняется однострочная подача бумаги в поступательном направлении в соответствии с расстоянием между строками. Отпадает на однодорожечных ПУ.

При вертикальной табуляции необходимо установить метки. Это может производить—ся в рамках передачи построчной подачи бумаги на длину пробела в формуляре или при нормальном выводе на печать в пределах формуляра, не содержащего команд ут. На двухдорожечных ПУ ут для обеих дорожек подается раздельно. На каждую дорожку можно программировать не более 8 меток.

2-байтовая команда

2-байтовая команда

4-байтовая команда с селективным параметром (3/4)

4-байтовая команда с селективным параметром (3/5)

VT1 Вертикальная табуляция. І-байтовая команда, левая дорожка, по которой бумага перемещается до следующей метки VT на левой дорожке. II/0 VT2 Вертикальная табуляция. І-байтовая команда. по которой бумага перемещается до следующей метки VT на правой дорожке. правая дорожка. 1/2 VPRVI Вертикальное позиционирование Многобайтовая команда с цифровыми пара-(относительное, поступательное). метрами. Расстояние позиционирования левая дорожка, дается в виде кратного к полустрочной ESC 5/11 3/n...3/m подаче, причем установленное полустрочное расстояние (1/12 или 1/16 дрима) кладется в основу. VPRV2 Вертикальное относительное по-CM. VPRV1 ступательное позиционирование. правая дорожка, ESC 5/11 3/n...3/m VPRR1 Вертикальное относительное воз-CM. VPRV1 вратное позиционирование. левая дорожка, ESC 5/11 3/n...3/m VPRR2 Вертикальное относительное воз-CM. VPRV1 вратное позиционирование. правая дорожка,

ESC 5/11 3/n...3/m 7/2

ционирование.

левая дорожка.

ESC 5/11 3/n...3/m

Абсолютное вертикальное пози-

6/4

VPA1

Многобайтовая команда с цифровыми параметрами. На актуальном формуляре совершается подвод к переданной позиции на строке. При этом формуляр делится на полустрочные шаги, в основу которых положено действующее полушаговое расстояние (1/12 или 1/16 дойма).

Абсолютное вертикальное пози-VPA2 ционирование, правая дорожка, ESC 5/11 3/n...3/m Плина формуляра, LPF1 левая дорожка, ESC 5/11 3/n...3/m 7/13 Длина формуляра, LPF2 правая дорожка, 7/14 BSC 5/11 3/n...3/m FF1 Подача формуляра, левая дорожка, 0/12 772 Полача формуляра.

FP2 Подача формуляра, правая дорожка, 1/3

формуляра и началу формуляра

LLFS1 Установить конечную строку формуляра, левая дорожка
ESC 5/11 3/n...3/m 7/10

CM. VPA1

Многобайтовая команда с цифровыми параметрами. Длина формуляра передается в виде кратного к выбранному полустрочному расстоянию. Команда (LPF2) LPF1 гасит все установленные метки VT для левой (правой) дорожки. Пока команда LPF1 (LPP2) не передана, для управления формуляром используется та длина формуляра, которая была установлена на выключателе соответствующей дорожки (4,6,8,12 дюймов) во время синхронизации.

I-байтовая команда, по которой соответствующее устройство подачи бумаги выполняет подачу бумаги до начала следующего формуляра.

CM. FP1

Если по достижении конца формуляра требуется выполнить автоматический переход к началу формуляра, то предварительно необходимо определить конечную строку формуляра.

Многобайтовая команда с цифровыми параметрами. Позиция конечной строки формуляра передается в виде количества полустрочных шагов, причем в основу положено актуальное расстояние между строками. Конечная строка формуляра должна находиться в пределах актуальной длина формуляра. Метки VT, лежащие за пределами установленной конечной строки формуляра, гасятся.

- 14 -

CM. LLFS1 Установить конечную строку фор-LLFS2 . муляра, правая дорожка, 3/n...3/m 7/11 ESC 5/11 2-байтовая команда, Погасить конечную строку форму-LLFS1 по которой может быть сброшена дейляра, левая дорожка. ствующая, записанная в память конеч-ESC 3/0 ная строка формуляра для автоматической подачи формуляра (по дорожкам). CM. LLFC1 LLPC2 Погасить конечную строжу формуляра, правая дорожка,

### І.4. Команды управления дополнительной формулярной техникой

ESC 3/1

Можно промежуточно записать в память до 16 любых команд для дополнительной формулярной техники между 2 диапазонами печати.
Команда на переход формуляра (FSB), кодирование ESC 3/7, в настоящее время не обрабатывается никакой дополнительной формулярной техникой для при проботрон 1157 и квитируется поэтому по "ВГАВ".
При использовании и передаче команд для дополнительной формулярной техники ознакомиться с инструкциями по эксплуатации и с другими указаниями по работе этих устройств.

# I.4.I. Коменды упревления устройством подечи формуляров II64

PTB	Команда на подачу формуляра, ESC 3/4	2-байтовая команда
ZB1	Команда на переключение строк, ESC 3/5	2-байтовая команда
ZB2 //	Команда на переключение строк,	2-байтовая команда

KAB BHOPOC Kapt,

2-байтовая команда

ZLB

Команда на переключение строк, ESC 3/5 2-байтовая команда

1.5. Команды на выбор видов шрифта

вов Вкинчить широкий шрифт, въс 5/11 3/1 6/13 4-байтовая команда с селективным параметром (3/I), по которой все переданные печатные знеки печатаются двойной ширины вплоть до снятия этой команды командами "Нормальный шрифт" и/или "Наклонный шрифт". Команда снимается по команде PV.

SDE Включить наклонный шрифт, вос 5/11 3/3 6/13 4-байтовая команда с селективным параметром (3/3), по которой все переданные печатные знаки печатаются курсивом вплоть до снятия этой команды командами "Нормальный шрифт" и/или "Широкий шрифт". Команда снимается по команде РУ. При снятии курсива позиция печати автоматически повышается на I разряд во избежание печати в одном разряде двух следующих один за другим знаков.

жок Нормальный шрифт, 6/13 4-байтовая команда с селоктивным параметром (3/О), по которой отменяется наклонный или широкий шрифт и совершается переход на нормальный шрифт. Учесть при этом, что последующий печатный знак относится к следующей через одну позиции печати.

### 1.6. Команды на переключение диапазонов знаков

so Переключение на внешний диапазон знаков, 0/14

І-байтовая команда, по которой все последующие кодировки знаков соотносятся со знаками оговоренного внешнего диапазона знаков (например, кириллица).

SI Переключение на внутренний диапазон внаков, 0/15

I-байтовая команда, по которой отменяется команда SO. После синхронизации устройства для печати выбирается внутренний диапазон знаков.

### Т.7. Автоматика визуализации

SLZE

Вилючить визуализацию последней строки, ESC 3/9 2-байтовая команда, по которой ПУ выполняет автоматическую подачу бумаги в целях визуализации последней напечатанной строки, если спустя определенное время в ЗУ не была записана новая информация для печати,

SLZA Выключить визуализацию последней строки ESC 3/8 2-байтовая команда, по которой автоматика визуализации выводится из действия. Выдвинувшийся по команде SLZE формуляр возвращается назад негосредственно перед распечаткой последующих знаков.

I.S. NL HOBSH CTPOKS, ESC 4/5 2-байтовая команда, представляющая собой комбинацию из LP1 и CR.

DEL Сброс устройства,

І-байтовая команда, по которой в ПУ осуществляется синх-ронизация (основное положение устройства) по выполнении всех переданных до того операций ПУ.
Основное положение ПУ включает:

- соотнесение последующего печатного знака с первой позицией печати,

- нормальный шрифт,

- выключение автоматики визуализации и возврат выдвинутого по SLZE форму-ляра,

- внутренний диапазон знаков,

- ЗУ строк порожнее,

- метки табуляции погашены,

 расстояние между строкеми и длина формуляра в соответствии с положением выключателя,

- эктуальная позиция бумаги оценивает-

ся как начало формуляра,

основное положение подключенной дополнительной формулярной техники (II6I: выброс имеющейся карты; II64: имеющийся формуляр в положении "Формуляр не в позиции печати").

### 1.10. Дополняющие команды для последовательных интерфейсов

DSR Передать состояние. ESC 5/11 3/5 6/14 4-байтовая команда, представляющая собой требование дать сообщение об опоэт навании устройства (ср. п. 2.3.).

4-байтовая команда, представляющая собой требование дать сообщение о состоянии (ср. п. 2.3.).

STX

ETX

Старт текста

Конец текста 0/3

Т-байтная команца Команда маркирует начало передачи данных.

І-байтная команца Команда маркирует конец передачи данных

### . П. Пополнительные команды для режима графической печати

GRAE

Включить графический режим

ESC 2/5 3/0 3-байтная команда Все переданные после этой команды информации обрабатываются в графическом режиме. Этот режим отличается отдельным управлением печатными иголками по столоцам, причем переданные биты данных должны соответствовать следующим печатным иголкам:

Ø => иголка 2 DAT DAT I DAT 2 = DAT 4

Действительными информациями для печати считаются все коды от ОО до 1 Ен , причем ОО интерпретируется как пустой столбец печать при активном уровне). В режиме графической печати таким образом невозможно работать на основе процедуры ЕТХ/АСК. Настоящая печатная позиция считается первой печатной позицией в графическом режиме. Одной знаковой позиции (1/10") соответствуют 6 графических столоцов.

(верхняя иголка)

Выключить графической режим

7F

І-байтная команда

Все переданные после этой команды информации обрабатываются в "алфавитно-цифровом" режиме. Настоящей печатной позицией считается следующее целое многократное 6 графических столоцов.

строка

Графика - новая І-байтная команда Вызывает полустрочную подачу бумаги на основе 1/6" и присчисляет следующую печатную информанию к действительной для графического режима первой печатной позиции.

# 2. Опознавание устройств и сообщение об ошибке

# 2.1. Параллельные интерфейсы

Каждая передача данных квитируется печатающим устройством в виде сообщения о состояний, которое включает как опознавание устройств, так и сообщение об ошибке.

Отдельные биты слова состояния интерпретируются следую-

шим офразом:

### Бит О: вгав - выполнение команды заблокировано

Команда опознается устройством, но не может быть выполнена по причинам, заключающимся в самом устройстве.

Сообщение ВГАВ подается после:

- HTS, при передаче более, чем 16 меток НТ; - VTS1, при передаче более, чем 8 меток VT для девой

дорожки; - VTS2, при передаче более, чем 8 меток VT для правой

дорожки; - команд Ру при восолютном конце бумаги; - команд для дополнительной формулярной техники; сигнал квидополнительной формулярной техники через 20 тирования мс после передачи команды еще не активизирован; или дополнительная формулярная техника при синхронизации ПУ идентифицирована как не имеющая место.

# Бит I: ну - авария

Это состояние образуется тогда, когда:

- каретка достигла левого или правого концевого контакта, но выбег не имеет место:
- в начале печати каретка еще не вышла из левого или правого краевого диапазона;
- натяжение красящей ленты становится недопустимо высоким:
- силовое напряжение опускается ниже допустимого минимального предела;
- имеет место вверия шагового двигателя (для привода каретки и формуляра);
  - сигнал квитирования дополнительной формулярной техники остается активным долее 6 с.

Это состояние можно устранить только путем сброса ПУ.

#### Бит 2: РЕ - конец бумаги

Сообдение РЕ подается как указание на предстоящий конен бумаги на левой или правой дорожках.

### Бит 3: PDP - ошибка формата

Сообшение FDF подается после:

- количества графических строк или колостых шагов, большего чем количество позиций печати (132 или 210);

- Backspace в пределах первой позиции печати;

- HT, VT1, VT2, если не установлена метка табуляции, или при НТ, если ни одна метка табуляции не больше, чем актуальная позиция:

- HPA и HPRV, если позиция печати включает более 132 или 210

разрядов;

-HPRR в пределах первой позиции печати или при размере шага больше, чем актуальная позиция печати;

VPA1,2 при размере позиции больше, чем длина формуляра или актуальная последняя строка формуляра;
 LLFS1,2 при размере позиции больше, чем актуальная длина

формуляра.

Ошибки формата, сообщение о которых подается в связи с горизонтальным позиционированием (печатные знаки, знаки пробела, вз и жанды горизонтального позиционирования), можно устранить слько по командам:

- возврат каретки,

нра - абсолютное горизонтальное позиционирование.

- новая строка. NL DEL - copoc ycrponcrba.

## Бит 4: UB - недействительная команда

Это состояние сигнализируется как ответ на:

- кодировки коменд, не содержащихся в составе команд для данного типа ПУ;
- недопустимые последовательности байтов после передачи ESC:
- цифровые пэраметры, сумма которых превышает 255.

Бит 5: SD I/2 - ПУ типов II52/II57 При SD 2-II57 установлен бит 5.

# Бит 6: 132/210 - модификация ПУ

I32/210 повиций печати.

132 позиции печати - бит 6 неактивен. 210 позиций печати - бит 6 активен.

# 2.1.2. Whreppetich MPIIP & CENTRONICS

Передача данных и сообщения о состоянии проходят асинхронно. Опознавание устройства не предусмотрено. Для подачи сообщения об ошибке используются две специальные линии (АЗ и А4), которые интерпретируются нижеследующим способом.

Аз: буфер не опорожнен

Активное состояние этой линии характеризует то, что в Зу строк содержится по меньшей мере I печатный знак.
После распечатки всех печатных знаков АЗ дезактивизируется.

А4: конец носителя данных

Активное состояние этой линии характеризует предстоящий конец бумаги (дорожка I или 2). ПУ не запрещает прием и выполнение последующих знаков.

2.2. Последовательные интерфейсы 2.2.1. Процедура DC1/DC3

2.2.1. Процедура DC1/DC3
Опознавание устройства и сообщение об ошибке обрабатываются по-отдельности.

- DA - опознавание устройства, кодирование: ESC 5/II 3/0 6/3

Переданная на устройство команда "Передать опознавание устройства" квитируется одной из нижеперечисленных последовательностей ответа:

Последовательность ответа	Тип ПУ	модификация
I. ESC 5/II 3/4 6/3 2. ESC 5/II 3/5 6/3 3. ESC 5/II 3/6 6/3		132 поз. печати/ порожечн. 210 "/порожечн. 210 "/2-дорожечн.

- DSR - передача состояния, кодирование всс 5/II 3/5 6/I4 (сообщения об ошибках)

Переданная на устройство команда "Передать состояние" квитируется сообщением о состоянии в следующем виде:

ESC 5/II 3/n...3/m 6/14.

Параметрам 3/п соподчиняются следующие сообщения о со-

3/0 - в ПУ нет состояния ошибки, 3/1 - ошиска передачи.

Это состояние образуется в том случае, если при передаче на ПУ имоет место ошибка (ошибка четности или переполнения).

3/2 - необходимо вмешательство.

Это состояние образуется как указание на предстоящий конец бумаги на дорожке I и 2. После первого сообщения о состоянии 3/2 (требуется вмешательство) ПУ принимает еще не более 10 строк информации (абсолютный конец бумаги), причем ПУ после приема блока данных каждый раз двет сообщение DC 4.

#### 3/3 - авария

Это состояние образуется, если:

• каретка достигла левого или правого концевого контакта, причем выбег не имеет места;

. в начале печати каретка еще не вышла из левой или пра-

вой концевой зоны;

. натяжение красящей ленты становится недопустимо сильным:

силовое напряжение опускается ниже допустимого минимального предела;

. имеет местс авария шагового двигателя (для привода каретки и формуляра);

• сигнал квитирования дополнительной формулярной техни-

ки остается активным долее 6 с.

Это состояние можно снять только сбросом ПУ.

### 3/4 - ошибка операции

Это состояние образуется в том случае, если предложенный знак не оговорен или не может быть выполнен печатающим устройством по внутренним причинам.

### - Недействительные команды:

• кодирования команд, не входящих в состав команд ПУ данного типа:

недопустимые последовательности байтов после переда-UN ESC: . цифровые параметры, сумма которых превышеет 255.

- Ошибки формата:

• количество графических знаков или холостых шагов превышает количество позиций печати (132 или 210):

. Васкарасе в пределах первой позиции печати: . HT, VT1, VT2, если ни одна метка табуляции не превы-шает актуальную позицию;

. HPA и HPRV, если позиция печати не превышает 132 или

210 разрядов; . HPRV в пределах первой позиции печати или при разме-

ре шага больше, чем актуальная позиция печати;

. VPA1, 2, при размере позиционирования, превышающем актуальную длину формуляра или актуальную коначную строку формуляра;

LLFS1,2 при размере позиционирования, превышающем актуальную длину формуляра.

Ошибки формата, сообщения о которых подаются в связи с горизонтальным позиционированием (печатные знаки, знаки пробела, ВЅ и команды горизонтального позиционирования), могут устраняться только по командам:

- возврат каретки,

- абсолютное горизонтальное позиционирование, HPA

NL - новая строка,

DEL - сброс устройства.

### - Выполнение команды заблокировано

Команда распознается устройством, но не может быть выполнена по причинам, заключающимся в самом устройстве. Сообщение врав подается после:

. нт при передаче более, чем 16 меток НТ; . УТЅ1 при передаче более, чем 8 меток УТ для левой

дорожки: VTS2 при передаче более, чем 8 меток VT для правой

дорожки: . команд PV при абсолютном конце бумаги;

• команд для дополнительной формулярной техники.

Сигнал квитирования дополнительной формулярной техники еще не активизируется через 20 мс после передачи команды для дополнительной формулярной техники.

Дополнительная формулярная техника была идентифицирова-на при синхронизации ПУ как не имеющая место.

# 3. Список команд ПУ проботрон II57 (кодирование в шестнадцатеричном представления)

HPRR 18 58 3n3m 71 HPA 18 58 3n3m 60 CR 00 BS 08 NL 18 45 6LPI 18 58 30 20 4C SIDE 18 58 30 60 NL 18 45 CT 18 58 35 20 4C SIDE 18 58 30 60 NL 18 45 SD DE SD	NUL HTS HTC HT HPRV	18 48 18 58 33 67 09 18 58 3n3m 61	PTB ZB1 ZB2 PSB ZLB KAB	18 34 18 35 18 36 18 37 18 35 18 34
8LPI       18 58 35 20 4C         LF1       DA         LF2       11         VTS1       18 4A         VTS2       18 5I         VTC1       18 58 34 67         VTC2       18 58 35 67         DA       18 58 30 63         VT1       08         VT2       12         VPRV1       18 58 3n3m 65         VPRV2       18 58 3n3m 76         VPRR1       18 58 3n3m 75         VPRR2       18 58 3n3m 75         VPRR2       18 58 3n3m 74         LPF1       18 58 3n3m 70         LPF2       18 58 3n3m 70         LPF2       18 58 3n3m 70         LPF2       13         LLFS1       18 58 3n3m 7A	HPA CR BS NL	18 58 3n3m 60 00 08 18 45	SDE NDR SD	18 58 33 60 18 58 30 60 DE
VTC2       18 58 35 67       DA       18 58 30 63         VT1       08       DSR       18 58 35 62         VT2       12       DSR       18 58 35 62         VPRV1       18 58 3n3m 76       STK       02         VPRV2       18 58 3n3m 75       STK       03         VPRR1       18 58 3n3m 75       STK       03         VPRR2       18 58 3n3m 72       STK       03         VPA1       18 58 3n3m 74       STK       05         VPA2       18 58 3n3m 74       STK       05         LPF1       18 58 3n3m 78       05       05         FF1       DC       05       05         LLFS1       18 58 3n3m 7A       05	8LPI LF1 LF2 VTS1 VTS2	18 58 35 20 4C DA 11 18 4A 18 5I	SLZA NL	18 38 18 45
VPRV1       18       58       3m3m       65       STX       02         VPRV2       18       58       3m3m       76       ETX       03         VPRR1       18       58       3m3m       75       75         VPRR2       18       58       3m3m       74       74         VPA2       18       58       3m3m       74       74         LPP1       18       58       3m3m       78       78         PP1       DC       DC       77       74         LLPS1       18       58       3m3m       74	VTC2 VT1	18 58 35 67 08		
LUFUE 10 70 July s Jul 19	VPRV1 VPRV2 VPRR1 VPRR2 VPA1 VPA2 LPP1 LPP2 PP1 PF2	18 58 3n3m 65 18 58 3n3m 76 18 58 3n3m 75 18 58 3n3m 72 18 58 3n3m 64 18 58 3n3m 74 18 58 3n3m 70 18 58 3n3m 7E DC		

п, ш = 0...9, пифровые параметры

Инструкция M наладке MOHTSXY по 65-264-0000-6

### Содержание

I. 2. 2.I. Общие сведения Специальные сведения Рекомендуемые расстояния относительно других устройств или препятствий 2.2.I. 2.2.2. Габариты и масса Пу в настольном исполнении Встраиваемое ПУ Условия эксплуатации 4. Помехи 5.I. 5.2. Электропитание ПУ в настольном исполнении Встраиваемое ПУ 6.I. 6.2. Распаковка и установка Распаковка ПУ Проверка комплектности и наличия повреждений при транспортировко 6.3. Расконсервация Снятие транспортных крепежных приспособлений 6.4. Снятие : 6.4. Каретка 6.4.2. Печатающий механизм 6.5. Монтаж и демонтаж у 6.5.1. Монтаж печатающей г 6.5.2. Установка насадки д Монтаж и демонтаж узлов Монтаж печатармей головки Установка насадки для бесконечного формуляра и журнала 6.5.3. Установка решетии Установка дополнительных узлов 6.6. Установка красящей ленты и бумаги
6.7. Функциональная проверка
6.7.1. Проверка во включенном состоянии
6.7.2. Функциональная проверка в режиме "оф-лайн"
6.7.3. Сопряжение и наладка в системе Установка красищей ленты и бумаги 7. 7.I. 7.2. Распределение выводов

Пинный анализатор Злект ропитание

### Общие сведения

Приведенными ниже данными и указаниями следует руководствоваться при проведении монтажа и наладки печатающего устройства последовательного действия "роботрон II57", а также при системном проектировании и подготовке к эксплуатации.

### 2. Специальные сведения

# 2.1. Рекомендуемые расстояния относительно других устройств или препятствий

Устройство должно иметь доступ спереди и свади для проведения обслуживания и техухода. Рекомендуется, устанавливая устройство, соблюдать следующие минимальные расстояния относительно других устройств или препятствий:

спереди — I м, сзади — I м, справа — 0,5 м, слева — 0,5 м.

### 2.2. Габариты и масса

#### 2.2.1. ПУ в настольном исполнении

-	Габариты			
	Ширина модификации 1157-264, -269		724	MM
	Ширина модификаций 1157-267,		922	MM
	Высота		297	MM
	Высота с насадкой для журнала		352	MM
	Высота с устройством ввода контока "роботрон II61"	pr	403	мм
			396	мм
	Глубина		600	им
***	Macca			
	Модификация 1157-264	1157-267	1157-26	9
	Macca 55 Kr	65 Kr	65 Kr	
2	.2.2. Встраиваемое ПУ			
****	Габариты		,	
	Ширина модификации 1157-264, -269		-724	-
	Ширина модификации 1157-267,		922	
	Висота		565	MM

Высота с насадкой для журнала Высота с устройством ввода контокарт проботрон II61 316 nm 367 nm

360 NM

Глубина

457 MM

- Масса Модификация 1157-264 Масса 36 кг

1157-267 1157-269 46 kr 46 kr

## 3. Условия эксплуатации

Кизсс эксплуатации вк. 3 по ТГЛ 26465
Температура окружатщей среды
Допустимый перепад температуры
Относительная влажность воздуха
Давление воздуха
Содержание пыли (не растворимой в воде)
Загрязненность воздуха

+5 - +40°C 5 K/час не более 80% при +30°C 84 - 107 кПа ≤ 10 г.м<sup>-2</sup>(30д)<sup>-1</sup>

. содержание пили (не растворимой в воде) - до 10 г.м-2(30д)-1

. so<sub>2</sub>+no<sub>2</sub> (no<sub>2</sub> - до 10%)до I мг.м

. Hcl, cl<sub>2</sub> - до 0,I г<sub>з</sub>м<sup>-3</sup> . H<sub>2</sub>S - до 0,0I мг.м<sup>-3</sup>

• н<sub>2</sub> в диапазоне 5-35 Гц максимальная амплитуда

перемещения: 0,15 мм в диапавоне более 35 Гц максимальное ускорение: 0,2 gn

• не более 2 в при длительности толчка Т>0,5 мо

# Сотрясения

### 4. Nowexm

В целях обеспечения бесперебойной работы необходимо собледать условия эксплуатации ПУ, указанные в п. 3. Во из-бежание электрических и магнитных помех необходимо в обязательном порядке заэкранировать поля помех большой мощности или же избегать их баизости. Такие поля помех возникают, например, вблизи крупных высокочастотных генераторов, станков,

медицинских приборов, распределительных устройств лифтов, силовых установок и т.п. Устранение помех радиоприему на блоке питания урегулируется по ТГЛ 20885. Устранение помех на самом ПУ отвечает требованиям Почтового ведомства ГДР (степень защиты от помех F 1 по ТГЛ 20885 и 20886).

#### 5. Электропитание

### 5.1. ПУ в настольном исполнении

Эти ПУ расчитаны на работу в однофазном режиме. Все напряжения, требующиеся для работы ПУ, генерируются встроенным стабилизированным блоком питания.

Электрические характеристики:

- питание от сети 220 В  $^{+10\%}_{-15\%}$ ; 47-63 Гц

- потребляемая мощность

1157-264 модификация 230 Br мощность

II57-269 1157-267 230 Br 230 BT

- род защиты - защитный провод

# 5.2. Встраиваемое ПУ

Для ПУ, не оснащенных индивидуальным блоком питания. требуется питание от внешнего источника, напряжения которого являются "мельми защитными напряжениями" согласно ЕС 02-094.100 и СТП Цет 50.094.100 ("малые бевопасные напряжения" согласно СНЭ 0730).

Требуются следующие напряжения с указанными условиями:

5 N + 5 % 3,5 BT

5 PR + 5 % 25 Br

5 P + 5 % 50 BT

25 BT I2 P + 5 %

24 P + 15 % 72 Вт \* ) (с импульсной нагрузкой)

(с импульсной нагрузкой) 36 P ± 5 % 12 N ± 5 % 300 BT

ж) При использовании устройства ввода формуляров "роботрон 1164" соблюдать требования, перечисленные в технических характеристиках 68-564-1100-0.

Напряжения подаются на ПУ через штекерный разъем XS 170 на кассете электроники (распределение - см. п. 7.2.).

Последовательность виличения Последовательность выключения

T. 5 N. 5 PR, 5 P, 12 P, 12N I. 36 P. 24 P,

2. I2 P. 5 P. 5 PR. 5 N ,12N 2. 24 P. 36 P

#### 6. Распаковка в установка

#### 6.1. Распаковка ПУ

- Снятие металлических накладок

- CHRING KONEKE

- Поднятие частей и узлов ПУ с промежуточного днища

Распаковка узлов
Поднятие промежуточного днища
Удажение боковой рамы

- Пожилене ПУ с нижней рамой

- Снятые 4 шестигранных гаек M IO и подкладных шайб (на Ш в настольном исполнении дополнительно снять вынт с 6-гр. гол. М 6 и подкладную шайбу к ней) - Удажение гофрированного картона, пыленепроницаемой плен-

ки и промасленной бумаги

- Снятие ПУ с рамы и удаление распорных пальцев

### 6.2. Проверка комплектности и наличия повреждений при транспортировке


Комплектность поставки проверяется на основании документации на поставку. Кроме того, необходимо визуально проверить прочность посадки штекерных разъемов и Тэвов. Проверить ПУ и узлы на наличие каких-либо повреждений.

### 6.3. Расконсервация

Удалить консервирующие средства со всех частей, к которым имеет доступ оператор, а также с тех частей, работа которых затрудняется или нарушается этими средствами. При необходимости дальнейшей транспортировки необходимо опять обработать эти части консервирующими средствами.

# 6.4. Снятие транспортных крепежных приспособлений

### 6.4.I. Kaperka



I - manda 3.2

2 - винт с 6-гр. гол. № 3х5

3 - каретка

4 - направляющая ОСЪ

5 - крепление каретки 05-264-1235-0

6 - корпус

Крепление 05-264-I235-0, стопорящее каретку так, чтобы она плотно прижималась к демпфирующему упору левой боковой стенки, удалить, предварительно откругив винты с 6-гр. головкой М 3x5.

#### 6.4.2. Печатающий механизм



Рис. 2

Перед наладкой ПУ необходимо удалить транспортное крепежное приспособление печатающего механизма, состоящее из стопорных гаек (05-251-2041-2) и стопорных болтов (05-251-2040-4) на левой и правой боковых стенках. Эти крепления фиксируют печатающий механизм на промежуточной опоре. Крепления расфиксируются путем снятия гаек вниз.

Внимание! Все снятые части транспортных крепежных приспособлений сохранить, т.к. они могут понадобиться для дальнейшей транспортировки печатающего механизма и каретки.

Установка транспортных крепежных приспособлений производится в обратном порядке.

## 6.5. Монтаж и демонтаж узлов

### 6.5.1. Монтаж печатающей головки

Печатающую головку установить так, чтобы в оба приемных отверетия вошли базирующие пальцы суппорта, обеспечивая ровную посадку головки. Положение печатающей головки зафиксировать шайбами и шестигранными гайками.

Перемещая каретку вдоль печатной строки, проверить функционирование механизма установки красищей ленты по высоте.

Штекеры печатающей головки, не измения их положения, ввести в гнездовую колодку каретки и зафиксировать скобами. Демонтаж головки производится в обратном порядке.

# 6.5.2. Установка насадки для бесконечного формуляра и журнала

При установке ПУ необходимо также смонтировать на нем насадку для бесконечного формуляра или журнала (в зависимости от оснащения). Для этого поднять верхнюю часть общивки вертикально вверх, отсоединив от нее опору (снять стопорную шагому). В этом положении вынуть верхнюю часть из крепления снизу вверх.

Соответствующее устройство подачи формуляров ввести обоими уплощенными приемными болтами в установочные отверстия-прорези боковой стенки печатающего механизма, перемещая устройство подачи до тех пор, пока оно не зафиксируется с обеих сторон. Проверить прочность посадки узла.

Опять установить верхное часть, закрепить надлежащим образом и зафиксировать опору.

При демонтаже этих узлов отжать назад оба стопорных рычага, приподнять узли наверх и снять.

### 6.5.3. Установка решетки

Решетка устанавливается в вертикальном положении. Одну из опорных цапф ввести в предназначенное для этого отверстие в канале бумаги. Для этого надо слегка наклонить решетку. После того как цапфа войдет в отверстие до упора, вставить противоположную цапфу в другое отверстие.

Затем поставить решетку по центру и положить горизонтально на ПУ. В этом положении решетка фиксируется.

Демонтаж производится в обратном порядке.

# 6.5.4. Установка дополнительных узлов формулярной техники

Дополнительные узлы устанавливаются в соответствии с инструкцией по эксплуатации (69-264-6000-8).

# 6.6. Установка красящей ленты и бумаги

Установка красищей ленты и бумаги производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации (69-264-0000-8).

## 6.7. Функциональная проверка

# 6.7.1. Проверка во включенном состоянии

### - Подключение к сети и контроль включения

функциональной проверке подвергается процесс вкимчения, функционирование клавия в индикаторов. Функции долкны прохо-

(69-264-0000-8).

- Установка бумаги и красящей ленты и функциональная проверка.

Примечание: Используются только проводы с подеречным сечением защитного заземления ≥ І мм

- 6.7.2. Функциональная проверка в режиме "оф-лайн"
- Проверка формата печати
- Проверка подачи на строку

Эта проверка осуществляется по внутренней тест-программе. Требующиеся для этого операции по обслуживанию проводятся в соответствии с инструкцией по эксплуатации (69-264-0000-8).

### 6.7.3. Сопряжение и наладка в системе

Сопряжение с процессором осуществляется с помощью предусмотренного для этого штекерного разъема.

По гальванически сопряженному интерфейсу можно подключать ПУ только к таким устройствам и установкам, напряжения которых являются "защитными малыми напряженяями" согласно ЕС 02-094.100 и СТП Цет 50.094.100 ("безопасными малыми напряжениями" согласно СНЭ 0730). То же самое относится и к подключению ПУ к внешним источникам питания.

Вид и распределение штекерных разъемов указаны в опи-

Наладка при подключении интерфейса осуществляется в соответствии с системными требованиями при использовании специальных наладочных и тестовых программ.

# 7. Распределение выводов

# 7.I. Шинный анализатор (XS I30)

На ПУ используется гнездовая колодка 222-58 по ТГЛ 2933I/O3.

A	Сигнал	В	Сигнал
1	5P	1	10 > www agpecs.
2	5P	2	A11 f
3	DUV1	3	A <sub>12</sub>
4	DUV2	4	<b>▲13</b>
5	/IPH	5	A <sub>14</sub>
6	/YTARCOCO	2.6	A15_
7	BUS AK	7	/MREQ.
8	M1M	8	/WR
9	/HALT	9	/RD
10	/RFSH	10	
11	/IORQ	11	D <sub>O</sub>
12	/WAIT OF	12	D <sub>3</sub>
13	/RESET &		De Lining garnery
14		14	2 y will garners.
15		15	
16		16	
17	SCHIRM P	17	D5
18	Ø po	18	D4 D7
19	BUS RQ	19	D6/
20	A <sub>O</sub>	21	MR rebut repair
21	A	22	122 repaire repair
23	A2	23	124 card over knergy
24	A3	24	tom c.c cuts in the all
25	A <sub>4</sub>	25	MARIN TO LOD BUILDING
26	A <sub>5</sub> A <sub>6</sub>	26	mes (3ne ine) page grayers cuchas
27	A7 >	27	TAB 200
28	A8 /	28	cno il la sala della como
29	A9 /	29	cvio
	7		

# 7.2. Электропитание (жв 170)

На ПУ используется штекерная колодка 323/I по ТГЛ 2933I/06.

Colesia, Ann. app		
1	SP	
2	OATO	
3	OVLE	
A	В	C
12P		36PP
_	12N	
12P		
-	HALT	
5N		5PF
-	ISPAUS	-
OVFLO		
	SPAUS	and the second
OVFLE "		OATO
4	36P	
5	24P	
6	5PR	
	2 3 A 12P - 12P - 5N - 0VFL0 - 0VFLE	2 OVLO 3 OVLE  A B  12P - 12N 12P - 12N 12P - 15N 12P - 15PAUS OVFLO - 5PAUS OVFLE - 36P 24P

Инструкция по настройке 73-264-0002-2

### Содержание

Изображение точек подключения I.

2. Печатающий механизм

Станина Каретка

- Суппорт Хронизатор
- 45.6.7.8.9.IO.II.2.I.3.I.4.I.5. Автомат подачи красящей ленты Шаговый двигатель каретки Контактные датчики конца бумаги

Печатающая головка

Приставка для бесконечного формуляра


Модуль питания STM 36P Модуль питания STM 24P

- Модуль последовательности переключения и контроля напряжения
- ТЭЗ управления каретки, логическая схема 20-264-6704-6
  ТЭЗ управления каретки, силовая схема 20-264-6705-4
  ТЭЗ подачи бумаги и переключения красящей ленты I6. I7. I8.

20-264-6706-2

### I. Изображение точек подключения

Порядок нумерации штекерных разъемов и контактов подключения в кассете с электроникой



XB... гнездовая колодка X ... штекерная колодка

Порядок нумерации контактов на ТЭЗ



### 2. Печатающее устройство

#### 2.1. Система прижима

Систему прижима печатающего механизма следует отрегулировать и закрепить так, чтобы при наложенном нажимном валке и придвинутых прижимных роликах между прижимными рычагами и верхним краем расцепляющего вала оставался зазор 6, I + + 0, I мм (рис. I).





Рис. І

### 2.2. Направляющий щиток для бумаги

Направляющий щиток для бумаги устанавливается так, чтобы он располагался параллельно к нажимному валку и чтобы прижимные ролики свободно вращались в любом его положении. Допускается отклонения от параллельного положения относительно нажимного валка 0,4 мм.

## 2.3. Контакт конца бумаги

Контакт конца бумаги устанавливается и закрепляется таким образом, чтобы между нерхним краем толкателя и серединой приемного отверстия оставался зазор 58 +0,1 мм. (Рис. 2).



Puc. 2

# 2.4. Переключатель секторов красящей ленты После насадки и закрепления печатающей головки проверить

после насадки и закрепления початавжей томовки прасту переключателя секторов красящей ленты, двигая каретку вдоль строки.

### 2.5. Обшивка

Фиксирующие штифты на верхней части обшивки регулируются таким образом, чтобы при закрытой верхней части планки с клавишами находились заподлицо с обшивкой.

### 2.6. Смазка

Зубчатые колоса и червячную передачу смазывать консистентной смазкой Sovisco C. Переключатель секторов красящей ленты и постоянный тормоз красящего устройства обрабатываются маслом RL 200. Есе остальные места со скользящим и вращающимся движением смазываются маслом RL 20.

### 2.7. Привод каретки 2.7.1. Условия для наладки

# - климатические условия:

Наладка производится при нормальной комнатной температуре + 22°C + 5°. Температура ТЭЗ должна быть перед началом наладки доведена до температуры окружающего воздуха.


### - Базовый потенциал, уровень логики:

Bce Hanpamehus coothecehu k Macce (OVLO)

Исходные логические уровни:

$$+2,4 B \le U_{aH} = H \le +5,25 B$$
 $0 \le U_{aT} = L \le +0,4 B$ 

#### 2.7.2. Регулировка краевых контактов



### Условия для регулировки:

- вынуть ТЭЗ 6705
- ослабить фиксирующие винты обоих контактов

### Регулировка:

Установка производится путем попеременного подсчета счетных тактов /ZV, /ZR и регулировки краевых контактов с помощью эксцентрика. Каретка передвигается при этом вручную.

# 2.7.2.1. Значение установки левого краевого контакта

Каретка передвигается в левое крайнее положение до упора резинового амортиватора.

Тип. 264, 267

Txn 269

¤<sub>S1</sub> ≥ 70 шагов двигателя

≥ 84 пата двигателя

Затянуть финсирующие винти левого контакта.

### 2.7.3. Регулировка скорости движения каретки




Рис. 4

Скорость движения каретки регулируется без печатания.

## 2.7.3.1. Предварительная регулировка скорости

Сначала определяется направление вращения с максимальной скоростью  $(T_{\rm I})$ , которое и используется для предварительной регулировки частоты шагов двигателя.

Tun 264/267

180 знак./с - регулятор R 4I ТЭЗ 6704 -  $T_I$  = 560 мкс  $\pm$  30мкс 360 знак./с - регулятор R 45 ТЭЗ 6704 -  $T_T$  = 280 мкс  $\pm$  15мкс

Тип 269

150 внак./с - регулятор 33 ТэЗ 6704 -  $T_I$  = 560 мкс  $\pm$  30 мкс

300 знак./c - регулятор 35 ТЭЗ 6704 - TT = 280 мкс ± 15 мкс

540 точ./с - регулятор 37 ТэЗ 6704 - T<sub>Т</sub> = 930 мкс ± 40 мкс

# 2.7.3.2. Установка на минимальную разность скорости

- Ослабить винт с местигранной головкой у регулировочного кольца на двигателе
- Установка производится при табуляционной скорости и переменном направлении вращения двигателя с помощью винта с цилиндрической головкой на регулировочном кольце.

$$T_2 = T_1 \pm 2\%$$

- После установки вновь затянуть винт с шестигранной головкой на регулировочном кольце.
- Запломбировать винты с шестигранной и цилиндрической головкой краской.

## 2.7.3.3. Корректировка скорости

Установка скорости каретки производится при её поступатель-

Тип 264/267

180 знак./c - регулятор R 41 ТЭЗ 6704 - T<sub>I</sub> = 560 мкс ± 10мкс

360 знак/с - регулятор R 45 ТЭЗ 6704 -  $T_{I}^{1}$  = 280 мкс  $\pm$  5 мкс


Tun 269

150 знак/с - регулятор 33 ТЭЗ 6704 -  $T_I$  = 560 мкс  $\pm$  10 мкс

300 знак/с - регулятор 35 ТЭЗ 6704 -  $T_{I}$  = 280 мкс  $\pm$  5 мкс

540 точ./с - регулятор 37 ТЭЗ 6704 - T<sub>I</sub> = 930 мкс ± 15 мкс

# 2.7.4. Регулировка тормоза



#### Условия для регулировки:

- Регулировка без печати
- табуляционная скорость между левым и правым крайними положениями каретки, установленная по п. 2.7.3.

### Порядок регулировки:

С помощью регулятора R 163 - ТЭЗ 6705 тормоэной путь каретки слева и справа устанавливается на следующее значение:

$$\pi = 60 + 2$$

### 3. Печатающий механизм

### 3.1. Главная направляющая

Отърстировать место крепления направляющей оси на траверсе таким образом, чтобы оно плотно прилегало к месту крепления траверсы и чтобы направляющая ось в результате крепления не пережималась.

### 3.2. Направляющая каретки


Направляющая каретки регулируется до отсутствия зазоров и полной свободы хода с помощью находящихся на подшипниках направляющей экспентриков. Каретка должна свободно двигаться по всему диапазону движения.

### 3.3. Механизм определения толщины бумаги

Находящаяся между кареткой и суппортом пружина прижимает подшипники устройства определения толщины бумаги к шине, а ту в свою очередь — к контрупору.
Эту пружину следует отрегулировать с помощью винта с шестигранной головкой на суппорте так, чтобы подшипники приподнимались на 0,03 мм при приложении усилия 600 + 50 гс.

### 3.4. Подводящий механизм

Магниты подводящего механизма печатающей головки должны иметь ход 5,9 - 0,2 мм, они закрепляются на боковых стенках так, чтобы шарикоподшипник механизма определения толщины бумаги прилегал и шине, а та - к контрупору.



Правый тросик продевается короткой пломбой изнутри через правую боковую сторону и насаживается в задний вырез барабана. Затем на барабан наматываются 8 витков (модель 264 и 269) или 12 витков (модель 267). Свободный конец проводится вокруг правого диска каретки и насаживается на уголок правой боковой стороны.

После этого девый тросик продовается через девую и правую боковые стороны и насаживается в передний вырез барабана так, чтобы после намотки одного витка он соприкасался с


правым тросиком.

Ero свободный конец проводится вокруг диска на левой боко-вой стенке и вокруг диска на каретке. Затем на левый тросик насаживаются держатель пружины, пружина и втулка, которые после натяжения насаживаются в уголок левой боковой стенки.

Натяжение тросиков регулируется с помощью шестигранной гайки, находящейся на пломое уголка на правой боковой стороне (53,95 H = 5,5 кгс). Натяжение будет достаточным, когда втулка, расположенная на левой боковой стороне, окажет ся на 2 мм ниже уровня держателя пружины. Следить за тем, чтобы при натягивании тросик не перекручивался. Если диапазон регулировки на пломое оказывается недостаточным, полностью отпустить шестигранную гайку и ослабить тросик. Потом передвинуть распорку диска на уголке левой боковой стенки настолько, чтобы увеличилось расстояние

между диском и боковой стенкой. После этого производится повторное натяжение тросика с помощью шестигранной гайки на пломое.

Движение каретки по всему диапазону передвижения должно производиться с приложением усилия 4,9 Н (0,5 кгс). При этом амплитуда колебаний пружинящего конца тросика не должна превышать 2 мм (Рис. 7).




# 3.6. Расстояние между печатающей головкой и контрупором

метту контрупором и штифтами для печатающей головки на суппорте на всем диапазоне движения каретки устанавливается с помощью эксцентриков для укрепления подшипников межанизма определения толщины бумаги расстояние (54,57 - 0,02) мм при неразделенном вале и (54,57 - 0,08) мм при разделенном вале, замерение которого производится между шти тами на суппорте. Для этого выбирается самое узкое место, образующееся в результате удара контрупора. при этом оба подшипника механизма определения толщины бумаги должны прилегать к шине, а та - к контрупору. Вестигранная гайка закрепления эксцентрика механизма для определения толщины бумаги финсируется по бокам лаковой Kpackon.

# 3.7. Миниаторный микровыключатель FSH

При монтаже миниатюрного микровыключателя между толкателем микровыключателя и рычагом должно быть соблюдено расстояние 0,2 мм (Рис. 8).




#### Рис. 8

### 3.8. Пластина

Пластина для защиты бокового барабана от загрязнения частицами бумаги и красящей ленты укрепляется на уголке правой боковой стенки таким образом, чтобы тяговый тросик свободно двигался в её прорезях.

## Станина

4.1. Главная и вспомогательная направляющие оси Боковые стенки (попарно), траверса и уголки монтируются так, чтобы отверстия ў II,95 67 для установки главной и вспомогательной направляющих осей находились на одной прямой (Рис. 9). Соблюдать положение траверсы и уголка относительно главной направляющей оси (Рис. 10).



Puc. IO

## 4.2. Магниты справа и слева

Магниты устанавливаются так, чтобы было возможным их одинаковое передвижение в обе стороны.

### 4.3. Wmma

Шина для прижимных ролимов механизма определения толщины бумаги устанавливается так, чтобы по всей своей длине она располагалась пераллельно к опоре и прилегала к ней. С обомх концов шину слегка смазать.

## 4.4. Краевые контакты

Краевые контакты монтируются таким образом, чтобы с помощью эксцентрика можно было передвигать их на равную величину в обе стороны.

# 4.5. Распорка с диском для тросика

Распорка с диском устанавливается на уголке левой боковой стенки так, чтобы диск находился на меньшем из двух возможных расстояний от боковины.

# 4.6. Шаговый двигатель носителя формуляров

Шестерня двигателя надевается на роторный вал так, чтобы фронтальная поверхность роторного вала находилась на 2 мм ниже шестерни.

## 5. Каретка

#### 5.1. Скоба

После установки скобы проконтролировать и отъюстировать при необходимости соосность втулок направляющей суппорта с левой стороны. Трение сцепления между осью втулками должно преодолеваться осью за счет её сооственного веса.

# 5.2. Направляющая суппорта

Направляющая суппорта регулируется на свободу хода и отсутствие зазоров на верхнем направляющем шарикоподшилнике с помощью эксцентрика.

# 5.3. Параллельность приемных штифтов

Между направляющей осью (осью отсчета) и приемными штифтами для установки печатающей головки на суппорте должна быть соблюдена параллельность 0,05 мм, замеренная на расстоянии 160 мм. Для этого каретка регулируется на свободу хода и отсутствие зазоров с помощью шаржкоподшипников, снабженных эксцентриками.

## Параллельность поверхности крепления печатакщей головки

Между поверхностью крепления печатающей головки на суппорте и направляющей осью (осью отсчета) устанавливается с помощью эксцентриковой оси направляющей суппорта параллельность 0,05 мм, замеренная на отрезке 160 мм.

# 5.5. Диски для тросинов и направляющие изрикоподшилники

Проверить диски для тросиков и направляещие парикоподшил-

# 5.6. Рычаг переключения секторов красящей ленты


Проверить рычаг переключения секторов красящей ленты на свободный ход.

## 5.7. Финсация лаком

После выполнения операций, описанных в п. 5.3 и 5.4 зафиксировать винты с цилиндрической головкой для крепленяя скобы и штифт с резьбой для фиксации эксцентриковой оси на левой скобе с помощью лаковой краски.

## 5.8. Заслонка

Заслонка краевых контактов устанавливается и закрепляется с соблюдением указанных размеров.



## 6. Суппорт

# б.І. Устройство определения толщины бумаги

Плата с шармкоподшипниками для устройства определения тодщины бумаги устанавливается, закрепляется и фиксируется шины бумаги устанавливается, закрепляется и фиксируется штифтами для печатакщей головки и контрупором оставался зазор (54,38 ± 0,05) мм.

При этом оба парикоподвипника устройства определения толщины бумаги должны прилежать к контрупору (сез шимы), а экспентрики крепления шарикоподшипников должиц быть установлены так, чтобы отрегулированный завор можно было увеличивать и уменьшать на одинаковую величину. Сдедует бреть максимальное расстояние между шарикоподшипниками.

# 6.2. Направляющая суппорта

Экспентрик для закрепления верхнего марикоподвипника на-

между верхним и нижним шарикоподшипником можно было уменьшать и увеличивать на одинаковую величину.

#### 7. Хронизатор

Условия наладки
 Входное сопротивление вольтметра ≥ 220 кОм

Документация 63-264-1527-8 Схема распределения 56-264-1527-4 Принципиальная схема

Наладка производится при нормальной комнатной температуре + 220С + 50.

#### 7.2. Условия подключения:


Все напряжения соотнесены к массе (OVLO) Подключение OVLO: B5 Подключение 5P: B7  $5P = +5 \ B \pm 5 \ \% \ (I \le I20 \ MA)$ 

При наладке защитить блок от вторичных источников света. Свободное попадание света от светоизлучающего диода и фототранзистору.

Отсутствие соединения между ВІ и В2, а также между ВІО и ВІІ.

Регуляторы R2 и R9 находятся на правом упоре (R ).

### 7.3. Операции по наладке



С помощью регулятора 2 или 9 установить разность напряжений (UI - UZ). (Рис. IZ) на минимальное значение:

$$\frac{U_1}{U_2} \le 2.0$$
 для  $UI > U 2$   $\frac{U_2}{U} \le 2.0$  для  $U 2 > U I$ 

Один из регуляторов остается в правом крайнем положении  $(R_{\text{мин}})$ .

Пример: U I U2

С помощью регулятора R2 UI снижается максимально до значения U 2. Регулятор R9 остается в
крайнем правом положении (R9<sub>мин</sub>).

После наладки зафиксировать регуляторы лаковой краской.

# 8. Автомат подачи красящей ленты

# 8.1. Зубчатая передача

Застопорив вставную пластину, отретулировать упоры для балансира с сателлитами так, чтобы в каждом положении упора балансира он захватывал соответствующий сателлит с шестверней вставной пластины с наименьшим боковым завором.

## 8.2. Червячная передача

Уголок с приводным двигателем закрепить на приемном уголке так, чтобы между червяком и червячным колесом образовался незначительный боковой зазор.

## 8.3. Тормозные рычаги

Тормозные рычаги укрепляются на распорном болте в осевом направлении так, чтобы они свободно двигались между фланцами катушек с красящей лентой и чтобы поводки шестерни хорошо захватывали катушки.

# 8.4. Натяжение красящей ленты

Натяжение красящей ленты, появляющееся в результате нажима пружинящих тормозных рычагов, регулируется так, чтобы при измерении его перед печатающей головкой оно составлято  $P_1 = 120 \text{ гс} + 20 \text{ гс}$  и  $P_2 = 100 \text{ гc} + 20 \text{ гс}$  (Рис. 13).

(без учета постоянного тормоза). Для этого в проверяемый приемник для ленты вставляется катушка с максимальной намоткой 250 мм (без переключающего ушка) диаметра 82 мм.




Рис. 13

### 9. Шаговый двигатель каретки

9.1. Измерительные средства, документация и общие предварительные условия двухлучевой осциплограф цифровой счетчик сопротивление≥500 кОм емкость ≤ 150 пФ

#### Документация:

Шаговый двигатель каретки 16-264-1800-7 управление каретки, логика, схема распреде-63-264-6704-7 ления управление каретки, принципиальная схема 56-264-6704-3 управление каретки, ступени мощности 63-264-6705-5 управление каретки, принципиальная схема усилитель печати I; схема распределения 56-264-6705-I 63-264-6708-8 усилитель печати, принципиальная схема 56-264-6708-4 63-269-6704-0 управление каретки, логика управление каретки, принципиальная схема 56-269-6704-5

Наладка производится при нормальной комнатной температуре + 220 + 50.

# 9.2. Электрические условия наладки

При наладке защищать блок от вторичных источников света. Все напряжения соотнесены к массе ( OVLO или OVLE).

## Рабочее напряжение:

5 P = 5 B ± 5 % 5PR = 5 B ± 5 % 36 P = 36 B ± 5 %

T93 6704

5P (I ≤ I,5A) KOHTAKT XS 040 : A,B 44,45 OVLO KOHTAKT XS 040 : A,B 30,3I

T33 6705

5 P (I \( \delta \) 200 mA) KOHTAKT XS 050 : A,B 44,45 5PR (I \( \delta \) 600 mA) KOHTAKT XS 050 : A,B 30.3I

36P (Ī ≤ I,6 A; Î ≤ I4 A) ROHTERT XS 050 : A,B I,2,3,4

OVLO KOHTSKT XS 050 : A,B 30,3I

OVLE KOHTAKT XS 050 : A,B 17,18,19,20

TER 6708


5 PR (I ≤ 2,5 A) ROHTART AS 080 : A,B 6,7

OVLE . KOHTAKT XS 080 : A,B 17,18,19,20

T23 1527 5P (1 ± 130 мд) — контакт В7 оуто — контакт В5 Выходные уровни логики:


$$+ 2,4 B \le U_{aH} = H \le + 5,25B$$
  
 $0 \le U_{aL} = L \le + 0,4 B$ 

#### 9.3. Наладочные операции



#### Рис. 14

## 9.3.1. Регулировка симметрии сигналов хронизатора



#### Puc. I5


Независимый привод или принудительное управление двигателя в полушаговом режиме со следующей постоянной частотой при правом или левом вращении:

I шаговый период двигателя Т = 280 мкс ± 25 мкс Оба сигнала /6I, /G2 устанавливаются симметрично. установочный регулятор R4 ТЭЗ I527 — сигнал /GI установочный регулятор RII ТЭЗ I527 — сигнал /G2 Установочные значения:

$$t_{I} = \frac{T}{2} \pm 5\%$$

После регулировки регуляторы покрываются лаковой краской.

# 9.3.2. Наладка системы датчиков



#### Рис. 16

Расстояние от системы датчиков до оси двигателя установить сначала с помощью экспентрикового винта на крепежном угол-ке хронизатора на значение, соответствующее среднему положению диапазона регулировки. Для этого ослабить винт с цилиндрической головкой на уголке и шестигранную гайку эксцентрикового винта.

Независимый привод или принудительное управление двигателя в полушаговом режиме со следующей постоянной частотой при правом вращении:

I шаговый период двигателя T = 280 мкс ± IO мкс


# Порядок регулировки:

Сдвиг по фазе между /GI и /62 доводится с помощью эксцентринового винта приблизительно до 90°. (Изменение расстояния между системой датчика и осью двигателя). При этом должны быть реализованы следующие значения:

$$t_3 = 70 \text{ MKC} \pm 15 \text{ MKC}$$

После регулировки система датчиков арретируется в установленном положении. Винт с цилиндрической головкой и шестигранная гайка покрываются лаковой краской.

# 9.3.3. Статическая наладка



Шаговый двигатель эксплуатируется с управлением удерживающего режима, т.е. на одну из трех обмоток двигателя подается удерживающий ток  $I_H=2$ ,0 A  $\pm$  10 %.

Шестигранный винт установочного кольца ослабить!

#### Порядок наладки:

С помощью винта с цилиндрической головкой на установочном кольце система датчиков располагается относительно тактового диска так, чтобы датчик I стоял примерно на переходе светлый-темный.

Винт с цилиндрической головкой вращать до тех пор, пока /СІ не изменит уровень.

# 9.3.4. Установка скорости переднего и заднего движения




Рис. 18

Работа двигателя с собственным тактированием

# 9.3.4.1. Предварительная установка скорости

Определить направление вращения с максимальной скоростью (ТІ), при котором производится предварительная установка vactoru maros Aseratela:

Tun 264/267

180 анак/с - № ... тор 41 тов 6704 - 7- = 560 кмс + 30 мгс 360 aban/c - Server ber 45 100 1704-, 14 + 200 the-4 to the Тип 269

I50 знак/с - регулятор 33 ТЭЗ  $6704 - T_{I} = 560$  мкс  $\pm$  30 мкс 300 знак/с - регулятор 35 ТЭЗ 6704 -  $T_{I}$  = 280 мкс  $\pm$  I5 мкс

540 точ/с - регулятор 37 ТЭЗ 6704 -  $T_T$  = 930 мкс  $\pm$  50 мкс

# 9.3.4.2. Установка на минимальную разность скоростей

Установка производится при табуляционной скорости со сменой направления вращения двигателя с помощью винта с цилиндрической головкой на установочном кольце;

$$T_2 = T_1 \pm 2 \%$$

После установки винт с шестигранной головкой и установочное кольцо вновь затягиваются.

#### Контактные датчики конца бумаги IO.

Переключающий рычат (06-264-3053-3, 06-267-3053-6) на профильной оси устанавливается так, чтобы при замере параллельно к верхнему краю боковой стенки между передним краем переключающего носика и верхним опорным валиком оставался зазор 54 + 0,2 мм. Контактный рычаг (05-264-3055-3) должен находиться при этом на расстоянии 7 мм от оси бумажного

Аншлажный уголок (05-264-3062-5) укрепляется так, чтобы он ограничивал движение расцепляющего рычага до 53 + 0,2 мм.

#### Печатающая головка II.

## II.I. Marhutu

Магниты устанавливаются так, чтобы после их подключения к источнику постоянного тока с I = 2,5 A расстояние между приемными отверстиями Ø 6 С7 и концами печатающих илл составляло (54,75 + 0,02) мм. Магниты фиксируются с помощью гаск. Следить за тем, чтобы стороны гаск с фасками были обращены в направлении магнитов.

# II.2. Печатающие иглы с пластинчатыми пружинами

Обе пластинчатие пружини должны хорошо прилегать друг к другу, а их хоботки должиц находиться на кольце магнитов. Выдавить печатающие иглы поодиночке до прилежания якоря к сердечнику магнита. После отвода необходимого усилия пластинчатые пружины должны вернуть иглы в исходное поло-MOHNO.

# II.3. Встировочные колпачки

Остировочные колпачки монтируются таким образом, чтобы расстояние между приемными отверстиями 0 6 С7 и концами печатающих игл составляло (54,3 + 0,01) мм. При закручивании колпачков применять вращающий момент I,5 кгс.см.

# II.4. Смазочене фильцы

На смазочные фильцы капается очистительное масло (10-264-4190-3) до полного их насыщения.

# II.5. Упругость пластинчатых пружин

Если при функциональной проверке по инструкции 81-264-4000--5 не будут получены значения, указанные в пп. 5.1 и 5.2, необходимо заменить печатающие иглы, пользуясь пп. I - 3 инструкции по наладке.

# II.6. Подача красящей ленты

Подача красящей ленты регулируется так, чтобы расстояние между приемными отверстиями 0 6 67 и передними краями направляющих валиков составляло (54, I - 0,03) мм.

# 12. Приставка для бесконечного формуляра

# 12.1. Контактные датчики конца бумаги

Рычаг (06-264-3137-5) на профильной оси устанавливается так, чтобы при замерении параллельно к верхнему краю боковой стенки (расцепляющий рычаг прижат 06-264-3176-8, 06-267-3176-2) расстояние между передней кромкой переключаюсь носика и серединой приемного валика составляло (54 + 0,2) мм. Контактный рычаг находится при этом возле верхней стороны основания.

Аншлажный уголок (05-264-3062-5) укрепляется так, чтобы движение расцепляющего рычага ограничивалось (53 + 0,2) мм.

# 12.2. Регулировка зазора между зубъями

С помощью эксцентрикового винта устанавливается наименьший завор между зубъями ступенчатого и приводного колес по всему периметру. Движение колес должно быть равномерным.

## 13. Модуль питания STM 36 Р 31-264-6050-6

Измерительные средства:

вольтметр 0 - 50 B амперметр 0 - 10 A

#### Необходимая документация:

принципиальная схема инструкция по контролю схема распределения 56-264-6050-7 63-264-6096-5

Наладка модуля производится при нормальных комнатных условиях, температура  $22^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}$ .

### 13.1. S ТМ 36 P в сборе

## 13.1.1. Регулировка выходного напряжения модуля


Регулятор R I2 в среднем положении. Выход XS 310/1,2 (+) на XS 310/4,6 (-) загрузить током 4 А. Установить с помощью регулятора R I2 напряжение 36 В.

### 13.1.2. Регулировка границы мощности

Регулятор R75 в крайнем левом положении. Подать на выход ток 8 А. Регулятор вращать вправо, пока выходное напряжение 36 В не начнет падать.

## 13.1.3. Регунировка предохранителя от перенапряжений

Регулятор RI8 в крайнем левом положении. Установить выходную нагрузку 4 А. Поднять напряжение до 40 В. Регулятор RI8 вращать вправо, пока напряжение же начнет изменяться зигаагообразно (рис. 19). Замеренное напряжение понижается примерно до 28 В. После этого вернуть регулятор RI2 назад и отрегулировать напряжение заново.



Puc. 19

13.2. Печатная плоти-модуль 36 В/2 20-264-6036-4 Измерительные средства: вольтметр, кл. 1,5 (0 - 15 В)

Документация: Принципиальная схема 56-264-6096-I Схема распределения 63-264-6096-5

13.2 І Наладка регулировочного участка 36Р

Регулятор RI2 в крайнем правом положении - подать 36 В и I5 В - вращать регулятор RI2 влево, пока на MSI не установится напряжение \* 2 В.

13.2.2. Регулировка контроля перенапряжения Регулятор RI8 в крайнем левом положении - подать 36 В и 15 В -

Повысить напряжение с 36 В до 40 В. Вращать регулятор RI8 вправо, пока на MSI не установится напряжение около 5 В.

14. Модуль питания SIM 24P

Измерительные средства: вольтметр 0 - 30 В амперметр 0 - 5  $\lambda$ 

I4.I. STM 24P B ccope

Локументация: Принципиальная схема 56-264-6150-3 Схема распределения 63-264-6153-1

Наладка модуля производится при нормальной комнатной температуре  $22^{\circ}\text{C}$   $\pm$   $5^{\circ}$ .

14.1.1. Регулировка выходного напряжения модуля

Выход XS 300/I,2 (+) на XS 300/4,6 (-) загрузить током 2A. С помощью регулятора R34 установить напряжение 24 В.

14.1.2. Регулировка границы мощности


Подать на выход ток 3 A. Вращать регулятор RI5 влево, пока выходное напряжение 24 В не начнет падать.

14.1.3. Регулировка контроля тока

Регулятор R5 в крайнем левом положении. Повысить выходную нагрузку до 4 A (при этом напряжение падает до ок. 18 В). Вращать регулятор R5 вправо, пока напряжение не упадет скачкообразно (2 10В).

14.1.4. Регулировка предохранителя от перенапряжений

Установить выходную нагрузку 2 А. Поднять напряжение до 28 В. Вращать регулятор R29 влево, пока напряжение не начнет изменяться зигзагообразно (рис. 20). Замеренное напряжение понижается примерно до 28 В. После этого вернуть регулятор назад и отрегулировать напряжение заново.



14.2. Печатная плата-модуль 24 В/І 20-264-6153-5

Измерительные средства: осциллограф 100 мВ/см, 0,1 об/с

Документация: Принципиальная схема 56-264-6153-6 Схема распроделения 63-264-6153-1

Наладка производится при нормальной комнатной температуре  $22^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}$ .

14.2.1. Регулировка границы мощности и контроля тока

Подать напряжение I2 В. Подать напряжение I,5 В Выключатель SI замкнут Регулятор R5 в крайнем левом положении Регулятор R15 в крайнем правом положении.

Вращать регулятор R5 вправо, пока исчезнет тактовая частота.

Затем сбросить напряжение с I,5 В до I,2 В и вращать регулятор PI5 влево, пока импульсовая мирина t<sub>I</sub> не начнет уменьшаться.

14.2.2. Наладка регулировочного участка 24Р

Отключить напряжение I,2 В подать напряжение 24 В ратулятор R54 в крайнем правом положении

Вращать регулятор R34 влево, пока импульсовая ширина t<sub>1</sub> не начнет уменьшаться.

14.2.3. Регулировка контроля перенапряжения Подать 12 В регулятор R29 в крайнем левом положении

Поднять напряжение с 24 В до 28 В. Вращать регулятор R29 вправо, пока не исчезнет тактовая частота.

 Порядок включения модулей и контроль напряжения 20-264-62II-3

Измерительные и вспомогательные средства:

источники питания 7 В, 100 мА (с регулировкой 0-7 В)

вольтметр 36 В, 100 мА 0 - 25 В 0 - 60 мА

Документация:

принципиальная схема 56-264-62II-0 схема распределения 63-264-62II-4

Нададка производится при нормальной комнатной температуре 22°C ± 5°C.

15.1. Регулировка контроля перенапряжения 5р

Подать на XS 340/СІ напряжение 6,2 В ± 2 %. Вращать установочный регулятор R43 из крайнего левого по-ложения вправо, пока на XS 340/АІ не будет замеряться ток около 50 мА на ок. I,2 В.

15.2. Регулировка схемы подзарядки

Подать на XS 340/A7,8 напряжение 36 В, подключить вольтметр к XS 340/AII, 12. Установить с помощью регулятора R54 напряжение 22 В  $\pm$  2%.

16. ТЭЗ управления каретки, логическая схема 20-264-6704-6

Измерительные и вспомогательные средства: универсальный счетчик (хронометр) входное сопротивление  $R_{\rm e} \ge 500$  кОм входная емкость  $C_{\rm e} \le 150$  пФ

Документация:

принципиальная схема 56-264-6704-3 схема распределения 63-264-6704-7

## 16.1. Общие условия наладки

Базовый потенциал: все напряжения соотнесены к массе (OVLO) Подключение OVLO XS 040: A,B,30,31

Рабочее напряжение, сила тока:  $5 P = 5 B \pm 5 \%$  (I  $\leq$  I,5 A) Подключение XS 040: A, B, 44, 45

Уровень логики:


входной уровень: 
$$+2.0 \text{ B} \leq \text{U}_{\text{eH}} \leq +5.25 \text{ B} \; (\triangleq \text{H})$$
 $0 \leq \text{U}_{\text{e}} \leq +0.8 \; \text{B} \; (\triangleq \text{L})$ 

выходной уровень: 
$$+2,4 \text{ B} \leq \text{U}_{aH} \leq +5,25 \text{ B} (= \text{H})$$
  
0  $\leq \text{U}_{a} \leq +0,4 \text{ B} (= \text{L})$ 

### Общие замечания:

- Для входных сигналов, не названных для операций по наладке, верно: входной уровень U ен или открытый вход.
- С помощью синхронизации включения /SPAUS = L (контакт XS 041:AII) может быть прекращена любая начатая операция.
- Следует по возможности соблюдать последовательность операции по наладке.
- Наладка производится при нормальной комнатной температуре  $22^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}$  .

## 16.2. Наладка UV 2



Условия:

16.2.1. Скорость печатания

I80 знаков/с установочный регулятор R 4I значение установки:  $t_{UV2}$  = 430 мкс  $\pm$  I5 мкс

16.2.2.

360 знаков/с Условия: /VTAB = L /LFG = L

Порядок включения обоих сигналов любой.

Установочный регулятор: P 45 Значение установки:  $t_{UV2} = 185$  мкс  $\pm$  8 мкс

 ТЭЗ управления каретки, силовые выходные каскады 20-264-6705-4

Измерительное средство: вольтметр

Документация:

схема распределения 63-264-6705-5 принципиальная схема 56-264-6705-1

17.1. Общие условия наладки

Базовый потенциал: Напряжения 5 PR и 36Р соотнесены к массе (с обозначением OVLE).

Напряжение 5Р соотнесено к массе (с обозначением OVLO). OVLE - подключение XS 050 A,B 17,18,19,20 OVLO - подключение XS 050 A,B 30,31


Рабочее напряжение, сила тока:

5 P = 5 B 5% ( I ≤ 200 мA) 5 PR = 5 B 5% ( I ≤ 600 мA) 36 P = 36 B 5% ( I ≤ 6 A, (максимальный ток на обмотку 8 A; t≤ 200 мкс)

Нададка производится при нормальной комнатной температуре  $22^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}$ .

17.2. Установка тока 3 А

Указания по измерению: Обмотка шагового двигателя



Puc. 22

JCHOBUS: /IPH = H /LAUFLL; /WE=1

Посредством замера напряжения через сопротивление R=0,5 Ом определяется средний ток катушки I. Установка: установочный регулятор P262 Значение установки:  $I_{\rm c}=3A\pm5\%~(\cong U_{\rm RM}=1,5B\pm5\%)$ 

17.3. Установка фазового тока 6 A (указания по измерению см. выше)

Условия: /IPH =L /LAUF=L;/WE1=L (не дольше IO-I5 с) Установочный регулятор R<sub>2</sub>63=0 Ом

Установка: а) установочный регулятор R264 Значение установки:  $I_{PH}=7,5$  A - 10% ( $^{\odot}U_{RM}=3,75$  В  $\pm$  10%)

После этого R264 покрывается лаком.

б) установочный регулятор  $R_263$  Значение установки:  $\overline{I}_{PH}$  = 6 A ± 10% ( $\triangleq U_{RM}$  = 3 B ± 10%)

 ТЭЗ подачи бумаги и переключения красящей ленты 20-264-6706-2

Измерительные приборы: цифровой счетчик осциялограф

Документация: схема распределения 63-264-6706-3 принципиальная схема 56-264-6706-8

Рабочее вапряжение 5Р = + 55 д 5% соотнесено и OVLO Подключение: А 44, А 45, В 44, В 45 OVIO = базовый потенциал для 5Р и уровня логики (TTL) Подключение: А 30, А 31, В 30, В 31

Установка производится при нормальной комнатной температуре 22°C  $\pm$  5°.

18.1. Наладка мультивибратора
 Частота разгона (Т<sub>А</sub> = длительность периода)

Условия наведения: /FRH = "H" (В40) Точка измерения: /XMVT (А 39) Значение установки:  $T_A = 2.3$  мс  $\pm$  1% регулятор: R 56 47K  $f_A = 435$  Гц  $\pm$  1%


18.2. Регулировка рабочей частоты (ТВ = длительность периода)

Условия наведения: /FRH = "L" (В 40) Точка измерения: /XMVT (А 39) Значение установки:  $T_B = I_*2$  мс  $\pm$  1% регулятор: R 55 IOK  $f_B = 833$  Гц  $\pm$  1%

18.3. Регулировка времени повышения и падения частоты Условия наведения: /FRH (В 40) соединен мостиком с контрольным тактом

Сигнал контрольного такта с  $\Gamma_{\rm p}=10~{\rm Fg}$ ,  $t_{\rm LOW}=50~{\rm Mc}\pm5\%$  Измерительный сигнал:  $U_{\rm C}$  (В 35) для регулировки с помощью осциялографа

Значение установки:  $t_H = 5.5$  мс  $\pm 2\%$  регулятор R 54 IOK  $t_{AB} = 1.2$  мс  $\pm 2\%$  регулятор R 57 4.7K



PHG. 23

#### 19. ТЭЗ Усилитель печати І 20-264-6707-0

Измерительные и вспомогательные средства:

амперметр,

прибор питания 5 В 100 мА 5 В 0,5 А

5 В 100 мА 5 В 0,5 А 36 В 4 А (пик 8 А)

Документация:

принципиальная схема 56-264-6707-6 распределительная схема 63-264-6707-1.

Регулировка ТЭЗ производится при нормальной комнатной температуре 22°C ± 5°.

19.1. Рабочее напряжение и уровень логики

5 P = + 5 B ± 2 % соотн. к OVLO Подключение XSO70: A, B, 44, 45

OVLO = базовый потенциал для 5 Р и уровень логики подключение XSO70: A, B, 30, 31


5 PR = + 5 B ± 5 % соотн. к OVLE подключение XSO70: A, B, I, 2, 3, 4

OVLE = базовый потенциал для 5 PR и 36 P подключение XSO70: A, B, I7, I8, I9, 20

OVLO и OVLE соединяются мостиком лишь на штекерном разъеме.

Уровень логики: 3,0 B  $\leq$  U  $_{
m eH}$   $\leq$  5,5 B ( $\leq$  H) 0 B  $\leq$  U  $_{
m eL}$   $\leq$  0,8 B ( $\leq$  L) Открытый вход = H

## 19.2. Регулировка ограничения тока



 $I_{M} = \text{never.marhur}$   $(R = 0.73 \pm 0.02 \text{ Om})$  $L = 1.05 \pm 0.05 \text{ mTh}$ 

LMG . A

SPAUS=DI2=DI3=DI4

= F

 $\overline{D}$  I = I (макс.время L IO c, возможно повторение через >15 c)

Сила тока устанавливается с помощью R 502 на 5,2  $^+$  0,15 A.

20. ТЭЗ усилитель печати 2 20-264-6708-7

Измерительные и вспомогательные средства:

амперметр прибор питания 5 В 100 мА 5 В 0,5 А 36 В 4 А (пик 8 А)

Документация:

принципиальная схема схема распределения

56-264-6708-4 63-264-6708-8

Регулировка производится при нормальной комнатной температуре  $22^{\circ}\text{C}$   $\frac{1}{2}^{\circ}$ .

20.1. Рабочее напряжение и уровень логики см. п. 19.1.

20.2. Регулировка ограничения тока в усилителе печати





Рис. 25

 $L_{M} = \text{nevar.marker}$   $(R = 0.73 \pm 0.02 \text{ Om})$  $L = 1.05 \pm 0.05 \text{ mTe}$  SPAUS = DI10 = KAS = HST = H

D 19 = L (макс. время L 10 с, повторение возможно через 15 с)

Сила тока устанавливается с помощью R 502 на 5,2  $^+$  0,15 A.

20.3. Регулировка ограничения тока в усилителе качающихся магнитов



-Рис. 26

I<sub>M</sub> = 2 магнита, расп. параллельно (R = 2,85 ± 0,15 0м L = 13 ± 1,5 мГн)

SPAUS = DI9 = DI10 = HST = H

KAS = L

Сила тока устанавливается регулятором R 632 на  $\bar{I} = 2 + 0.15$  A.

21. ТЭЗ усилитель печати, логическая схема 20-264-6709-5

Измерительные средства: универсальный счетчик  $R_e \ge 6$  кОм  $C_e \le 150$  пФ

TTL - датчик импульсов прибор питания 5 B, 5 A

Документация:

принципиальная схема 56-264-6709-2 схема распределения 63-264-6709-6



